

## こんなときは故障ではありません

### 結露について

雨の日やヒーターを入れた直後に再生すると、本機内部(CDプレーヤー)の光学系のレンズやCDに露が生じて、正常な再生ができないことがあります。このようなときは、ディスクを取り出して1時間ほど放置し、自然に露がとれるのをお待ちください。CDに付いた露は、柔らかい布で拭いてください。

### 万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。

煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。

お客様による修理は、絶対におやめください。