

## 聞きたい曲（グループ）をスピーディに選ぶ

MDLPで多くの曲が録音されているディスクでも、聞きたい曲が簡単に探せます。アルバム/アーティスト/ジャンルごとなどにグループ録音されている場合には、グループを選んで再生できます。

聞きたい曲  
(グループ)  
を探す

1 または 2 を押して、  
曲（グループ）を選ぶ

- グループ録音されている場合  
グループ単位でスキップして頭出しします。
  - 押し続けている間、連続して切り替わります。
  - どのグループにも属していない曲を再生しているときには、先頭グループの1曲目（先頭曲）に切り替わります。
- グループ録音されていない場合  
10曲スキップして頭出しします。  
ディスク内の最終曲または、先頭曲を超えたときは、1曲目から再生されます。

## グループ管理情報（文字列）について

- グループ機能を搭載していない録音機でも、ディスク名の記録領域へ一定の法則に従ってグループ管理情報を入力することにより、グループ登録できます。（最大99グループまで）
- グループ機能未対応の機器で再生した場合には、文字列がそのままディスク名として表示されます。
- グループ管理情報が正しいフォーマットで記述できていない場合には、思いどおりにグループ化されなかったり、グループ機能が使えないことがあります。

### グループ管理情報（文字列）の例

0 ; My\_BEST// 1-5 ; Pops// 6-9 ; Rock//...

①                      ②                      ③

- ① .....「0 ;」で、ディスク名を認識
- ②③....「数字-数字 ;」で、グループの先頭曲-最終曲を認識
- ※ グループごとの区別、および最後のグループの末尾には、必ず「//」を付ける。

### お知らせ

- 本機ではグループ登録できません。
- グループの編集（曲の追加・削除・移動など）を行った場合には、グループ機能が正しく作動しなかったり、使えないことがあります。グループ登録しなおしてください。
- 100以降のグループは、グループとして認識されません。（グループ選択やグループ名表示ができません）

## AUX FRONT（前面の外部音声入力を使う）

### 準備

- 前面の音声入力端子（AUX）に、お手持ちのポータブルオーディオプレーヤー（MP3、WMAなど）を接続してください。
- AUX FRONTモード設定を「ON」にしてください。（初期設定：ON、☞24ページ）



SOURCE / POWER

を押して、

## AUX FRONTモードにする

- 接続した機器の音声が、出力されます。

### お知らせ

- ステレオミニプラグ（3.5 mm）で接続してください。
- 操作のしかたは、接続した機器の説明書をご覧ください。
- ポータブルオーディオプレーヤー側の音量は最大が最大近くに設定し、本機で音量を調整してください。  
もし、音割れなど音質の劣化が発生した場合は、ポータブルオーディオプレーヤー側の音量を劣化しない程度まで下げてください。

しっかりと奥まで  
差し込む

ステレオミニプラグ  
(3.5 mm)

ポータブルオーディオ  
プレーヤー

## AUX REAR（後面の外部音声入力を使う）

### 準備

- 後面の外部音声入力端子（AUX IN）に、別売のナビゲーション、テレビなどを接続してください。（☞35ページ）  
※後面への接続は、本機取り付けの際に行ってください。
- AUX REARモード設定を「ON」にしてください。（初期設定：ON、☞24ページ）



SOURCE / POWER

を押して、

## AUX REARモードにする

- 接続した機器の音声が、出力されます。

### お知らせ

- 操作のしかたは、接続した機器の説明書をご覧ください。

使う

MDを聞く／他の機器の音声を聞く