


お知らせ

- 音質調整モードを終了するには
 **DISP** を押す
- 約7秒間（ボリュームは約2秒間）何も操作しないと、通常表示に戻ります。



音量を調整する (ボリューム)	VOL 24	<ul style="list-style-type: none"> ● 通常モードでも調整できます。 (11ページ) <p>初期設定：18 調整範囲：0～40</p>
低音域のレベルを調整する (バス)	BASS	<p>右方向：レベルが上がる 左方向：レベルが下がる</p> <p>初期設定：0 (dB) 調整範囲：-12～+12 (dB) (2 dBごと)</p>
高音域のレベルを調整する (トレブル)	TREBLE	<p>右方向：レベルが上がる 左方向：レベルが下がる</p> <p>初期設定：0 (dB) 調整範囲：-12～+12 (dB) (2 dBごと)</p>
左右のスピーカーの音量バランスを調整する (バランス)	BALANCE	<p>右方向：右側が強調される 左方向：左側が強調される</p> <p>初期設定：センター 調整範囲：L (LEFT) 1～15ステップ R (RIGHT) 1～15ステップ</p>
前後のスピーカーの音量バランスを調整する (フェダー)	FADER	<p>右方向：前方が強調される 左方向：後方が強調される</p> <p>初期設定：センター 調整範囲：F (FRONT) 1～15ステップ R (REAR) 1～15ステップ</p>

使いこなす 音質の設定と調整