

故障かな!?

症状	原因と処置	ページ
電源・共通		
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●車のエンジンをかけてください。(「ACC ON」でも可) ●各コードの接続をご確認ください。 ●本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 → お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換をご依頼ください。 	10 34~35 -
電源が切れる (電源を入れなおしても切れる)	<ul style="list-style-type: none"> ●本機の安全装置が動作した。 → お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。 	-
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●音量を上げてください。 ●ミュート (MUTE) が「ON」になっている。 → 「OFF」にしてください。 	11 11
	<ul style="list-style-type: none"> ●結露している。→しばらく放置してからご使用ください。 ●各コードの接続をご確認ください。 	31 34~35
雑音が出る	<ul style="list-style-type: none"> ●携帯電話などを本機から離してください。 ●アースコードがしっかりと車体の金属部に接続されているかご確認ください。 	7 34~35
デモが表示され、操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ●デモを解除してください。 → デモを解除したにもかかわらず、本機の電源を切/入するたびにデモが表示される場合は、バッテリーの接続をご確認ください。 	10
ラジオ		
ノイズが多い	<ul style="list-style-type: none"> ●ラジオアンテナが十分に伸びているかご確認ください。 	-
	<ul style="list-style-type: none"> ●放送局の電波が弱い。→ 放送局を変えてください。 ●オートアンテナコントロールコードの接続をご確認ください。 ●ラジオアンテナの基台部分がしっかりと車体に取り付けられているか (アース接続) をご確認ください。 	12 34~35 -

症状	原因と処置	ページ
CD/MD		
ディスクを入れても音が出ない または自動的に排出される (再生できない)	<ul style="list-style-type: none"> ●ディスクを正しい面に入れなおしてください。 ●CD-R/RWの場合は、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正しく再生されない場合があります。 → 低倍速で書き込んだディスクをご使用ください。 ●ミックスモードのディスクの、音楽データ以外のトラック (パソコン用のデータなど) を再生しようとした。 → 次の曲に頭出ししてください。 ●音楽用の (録音されている) ディスクをご使用ください。 ●Hi-MDには非対応のため、再生できません。 	14, 16 15 -
音質が悪い (音がとぶ)	<ul style="list-style-type: none"> ●ディスクの汚れをクリーニングしてください。 ●本機の取り付けをご確認ください。 → 角度を30°以下に調整し、振動しないようにしっかりと取り付けてください。 	26~27 32
	<ul style="list-style-type: none"> ●CD-R/RWの場合は、使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正しく再生されない場合があります。 → 低倍速で書き込んだディスクをご使用ください。 	15
MD再生時にグループ選択ができない、または正しくグループ化がされない	<ul style="list-style-type: none"> ●グループ登録されていない。 ●グループ管理情報が正しいフォーマットで記述できていない場合には、思いどおりにグループ化されなかったり、グループ機能が使えないことがあります。 → グループ機能を使って録音してください。グループ管理情報を入力してグループ登録した場合には、もう一度フォーマットをご確認ください。 	18 18
	音質調整	
左右前後のいずれかの音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●左右前後のバランスを調整してください。 ●各コードの接続をご確認ください。 	22 34~35
外部アンプから音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●フェダーの音量バランスをご確認ください。 ●各コードの接続をご確認ください。 	22 34~35
ステレオのとき、左右の音が逆になる	<ul style="list-style-type: none"> ●スピーカーコードの接続をご確認ください。 	34~35