

こんな表示が出たときは

症状	原因と処置	ページ
CD/MD		
CD -E1- MD -E1-	フォーカスエラー <ul style="list-style-type: none"> CDの場合、ディスクが裏返しになっている。 ディスクが汚れている。 再生できないディスク（音楽用ではない、録音されていないなど）を使用している。 → ディスクをご確認ください。	14 26~27 26~27
CD -E2- MD -E2-	トラッキングエラー <ul style="list-style-type: none"> ディスクに傷がついている。 → ディスクをご確認ください。	26~27
CD -E3- MD -E3-	メカエラー <ul style="list-style-type: none"> 何らかの原因でセットやデッキが動作しない。 → イジェクトボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC（車のアクセサリー電源）を入れなおしてください。それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理をご依頼ください。	-
CD EJECT MD EJECT	その他エラー <ul style="list-style-type: none"> 再生しようとしたが、何らかの原因で読み込めない。（本機が対応していないフォーマットで記録されている、またはデータが破損しているなど） MDの場合、異方向で挿入されている。 	14~18 26~27 16
NO DISC	<ul style="list-style-type: none"> 本機にディスクが入っていない。 → ディスクを入れてください。	14、16

こんなときは故障ではありません

結露について

- 雨の日やヒーターを入れた直後に再生すると、本機内部（CDプレーヤー/MDプレーヤー）の光学系のレンズやディスクに露が生じて、正常な再生ができないことがあります。このようなときは、ディスクを取り出して1時間ほど放置し、自然に露がとれるのをお待ちください。

どのボタンを押しても動作しない場合には

折れにくい棒状のもので、リセットスイッチをまっすぐに押してください。

- 電源が切れて、出荷時の状態に戻ります。記憶されている内容は解除されますので、もう一度、設定・調整しなおしてください。

リセットしても正常に戻らない場合は

お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」（☎37ページ）に修理をご依頼ください。



リセットスイッチ

万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。

安全を確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」（☎37ページ）に修理をご依頼ください。

お客様による修理は、絶対におやめください。