

いろいろな設定と調整

1 メニュー画面から



MENU を押す

2 項目を選び



- ① **<** **>** と **↑** **↓** で項目を選択し
- ② **ENTER** を押す

3 設定する



- ① **<** **>** と **↑** **↓** で選択・調整し
- ② **ENTER** を押す

お知らせ

終了するには... **MODE** を押す
調整画面で、約 1 分間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります

モニター的全閉角度設定について
数値は目安です。角度には一定の幅があるため、
調整しても変化しないことがあります。
(2 3 に調整したときなど)

モニターを閉じたときの 角度を設定する

初期設定： 7
調整範囲： 0 ~ 7 (8 段階)

モニター全閉角度設定
を選び

モニターが閉じているとき (全閉時) の
角度を調整する

エラーメッセージが表示されたときは...
障害物 (シフトレバーなど) に接触しています。
メッセージが出ないように調整してください。

モニターの角度を調整すると、
画面が見やすくなります。

OPENCLOSE

← を 1 秒以上押す (※13 ページ)
(本体は **OPEN** を 1 秒以上押す)

カーナビゲーションとの 接続について設定する

初期設定： ナビゲーション入力RGB
ナビゲーション音量4
ナビミュートレベル . . . 10 (dB)

ナビゲーション音量とナビミュートレベルは
ナビゲーション入力が「RGB」のときのみ、
設定できます。

ユーザー設定
から

ナビゲーション設定
を選び

ナビゲーション入力

- RGB** : RGB 入力端子に接続した場合、使用しない場合
- VTR** : ビデオ入力端子に接続した場合
- CAMERA** : カメラ入力端子に接続した場合

ナビゲーション音量

カーナビゲーション側で設定したあとの補足調整にご使用ください。

- 0** : ナビゲーションの音声を出力しない
- 1 2 3 4 5** : 音量「小」~「大」

ナビミュートレベル (dB)

音声案内時の本機のミュート音量を設定する
ナビミュートコードを接続してください。(※57 ページ)

- 0** : 通常の音量のまま (音声案内時も本機の音量調整ができます)
- 10** : 本機の音量が、約 1/3 に下がる
- 20** : 本機の音量が、約 1/10 に下がる
- : 本機の音量が、0 (無音) になる

車載用カメラとの接続 について設定する

初期設定： OFF

カメラ入力
を選び

- OFF** : 使用しない場合
- VTR** : ビデオ入力端子に接続した場合
- CAMERA** : カメラ入力端子に接続した場合

