

# いろいろな設定と調整

## 1 メニュー画面から



**MENU** を押す

### 操作時の音を選ぶ (ビープ音設定)

初期設定： BEEP 選択 .....1  
BEEP 音量 .....2

### 時計やアラームを調整する

初期設定： 表示 .....OFF  
時刻調整 .....0 時 0 分  
アラーム設定 .....0 時 0 分

## 2 項目を選び



- ① **<** **>** と **↑** **↓** で項目を選択し
- ② **ENTER** を押す

**ユーザー設定**  
から

**BEEP 設定**  
を選び

**時計設定**  
を選び

## 3 設定する



- ① **<** **>** と **↑** **↓** で選択・調整し
- ② **ENTER** を押す

### BEEP 選択

**OFF** : ビープ音を出さない  
**1 2 3 4** : ビープ音を出す (パターン「1」~「4」)

### BEEP 音量

**1** : 音量 小  
**2** : 音量 中  
**3** : 音量 大

### 表示

**OFF** : 時計を表示しない  
**ON** : 時計を表示する (未調整のときは、0:00 が点滅)

### 時刻調整

時 / 分を調整する (24 時間表示)

### 秒リセット

秒を 0 にする (リセット)  
時計表示が 1 回点滅し、時計が動き始めます。

### アラーム設定

時 / 分を調整する (24 時間表示)  
メロディ選択で設定した曲または効果音が、設定した時刻に鳴ります。

### お知らせ

終了するには... **MODE** を押す  
調整画面で、約 1 分間何も操作しないと...  
もとの画面に戻ります

