

故障かな!?

症状	チェック項目・処置	ページ
電源・共通		
電源が入らない	車のエンジンをかけてください。(「ACC ON」でも可) 各コードの接続を確かめてください。 本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」 (別紙)にヒューズの交換を依頼してください。	12 54 ~ 60 5
音声のみで、映像が出ない (チャンネルのみ表示)	サイドブレーキコードの接続を確かめてください。 サイドブレーキを引いて、ご使用ください。	58 8
音が出ない	音量を上げてください。 ミュートが「ON」になっている。「OFF」にしてください。 結露している。しばらく放置してから使用してください。 各コードの接続を確かめてください。 ナビミュートコードを接続しないときは、キャップ (ビニールテープ)で絶縁してください。	12 12 - 54 ~ 60
モードを切り替えても、 音声しか切り替わらない	ナビゲーションがONになっている。 ビジュアル設定が「自動」以外になっている。	24 ~ 25 28 ~ 29
モニターの角度が 調整できない	障害物などに当たっている。調整してください。	13 30 ~ 31
雑音が出る 映像の映りが悪くなる	携帯電話を本機から離してください。	-
ディスプレイ		
画面の明るさが一定でない	ディマーの設定が「自動」になっている。 故障ではありません。設定を「1 ~ 4」にすると、 周囲の明るさに影響されなくなります。	44 ~ 45
映像が暗い/白っぽい 色あいが悪い/色が薄い	画面調整の各項目を調整してください。	44 ~ 45
赤、青または緑の点が表示 される	液晶ディスプレイ特有の現象です。故障ではありません。	-
リモコン		
ボタンを押しても 動作しない	電池の極性(+)(-)を確かめてください。 電池が消耗している。交換してください。 リモコン受光部に向けて操作してください。	9 9 10 ~ 11
ナビ付属リモコンで 本機を操作できない	ナビ/テレビ切り替えスイッチの位置を「TV」側に してください。	64
ラジオ		
FM ステレオ放送、モノラル 放送とも、ノイズが多い	ラジオアンテナが十分に伸びているか確かめてください。 オートアンテナコントロールコードの接続を確かめてください。 放送局の電波が弱い。放送局を変えてください。	- 54 14 ~ 15

症状	原因と処置	ページ
CD/MD		
ディスクを入れても音が出 ない、または自動的に排出 される	ディスクを正しい面と向きで入れてください。 ディスクの汚れをクリーニングしてください。 音楽用(録音されている)ディスクをご使用ください。	16、19 46 ~ 47 46 ~ 47
音質が悪い(音がとぶ)	ディスクの汚れをクリーニングしてください。	46 ~ 47
振動により音がとぶ	角度を30°以内に調整し、しっかりと取り付けて ください。	52
CDを入れても音が出ない (再生経過時間は表示されている)	MP3 ファイルを再生した。 本機は、MP3 に対応していません。	2、16、46
MD 再生時にグループ選択 ができない、 正しくグループ化されない	グループ登録されていない。 グループ管理情報が正しいフォーマットで記述されてい ないと、思ったとおりグループ化されなかったり、グル ープ機能が使えない場合があります。 グループ機能を使って録音してください。グループ 管理情報を入力してグループ登録した場合には、もう一度 フォーマットを確かめてください。	18 ~ 19
テレビ		
雑音のみで映像が不鮮明	放送局の電波が弱い。放送局を変えてください。 テレビアンテナの接続や取り付けを確かめてください。	22 ~ 23 54、57、 62 ~ 63
ナビゲーション・DVD ビデオプレーヤー・ビデオカメラ・車載用カメラ		
ナビゲーションの 映像が出ない	各コードの接続を確かめてください。 ナビゲーション入力の設定を確かめてください。	57 30 ~ 31
ナビゲーションの ピーブ音が出ない	ナビミュートコードの接続を確かめてください。	57
DVD ビデオプレーヤーやビ デオカメラの映像が出ない	各コードの接続を確かめてください。	60
車載用カメラの映像が 出ない	各コードの接続を確かめてください。 カメラ入力の設定を確かめてください。	59 30 ~ 31
音質調整		
前後左右の 何れかの音が出ない	BAL/FAD で、左右前後のバランスを調整してください。 各コードの接続を確かめてください。	38 ~ 39 54 ~ 60
ステレオのとき、 左右の音が逆になる	スピーカーコードの接続を確かめてください。	54 ~ 55
リヤースピーカーから 低音、またはモノラル音声 しか出ない	SUPER-BASS が「ON」に設定されている。 「OFF」にしてください。	42 ~ 43