



いろいろな再生

タイトルをスクロールさせる

本体操作のみ

タイトル表示中に

SCROLL を押す

タイトル(フォルダ名/ファイル名、またはID3 Tag/WMA Tag)が1周スクロールします。

ID3 Tag/WMA Tagを表示する/しないを選ぶ

本体操作のみ

SCROLL を2秒以上押す

2秒以上押すごとに切り替わります。



TAG OFFにすると(初期設定)

表示を切り替えるとき(13ページ)
「フォルダ番号」・「ファイル番号」・「ファイル再生時間」
「フォルダ名」・「ファイル名」・「時計」の順序で切り替わります。

TAG ONにすると

表示を切り替えるとき(13ページ)
「フォルダ番号」・「ファイル番号」・「ファイル再生時間」
「アルバム名」・「曲名・アーティスト名」・「時計」の順序で切り替わります。

タイトル表示について

タイトル(テキスト)情報は、半角英数字で表示されます。
スクロール時で、最大128文字表示できます。
表示できない文字は、「*」で表示されます。

順不同に聞く
(ランダム)

全ての
ファイル

RANDOM を押す
再度押すと、解除されます。

RAND が点灯します。



再生中の
フォルダ

RANDOM を2秒以上押す
再度2秒以上押すと、解除
されます。

RAND が点滅します。



繰り返し聞く
(リピート)

再生中の
ファイル

REPEAT を押す
再度押すと、解除されます。

REP が点灯します。



再生中の
フォルダ

REPEAT を2秒以上押す
再度2秒以上押すと、解除
されます。

REP が点滅します。



ファイル/
フォルダを探す
(スキャン)

全ての
ファイル

SCAN を押す
各ファイルを約10秒ずつ
再生します。
再度押すと、解除されます。



1周すると
解除されます。(もとのフ
ァイルの先頭に戻る。)

再生時と同じ順序
でスキャンします。
(19ページ)

各フォルダ
の先頭
ファイル

SCAN を2秒以上押す
各フォルダの先頭のファイルを
約10秒ずつ再生します。
再度2秒以上押すと、解除
されます。



1周すると
解除されます。(もとのフォル
ダの先頭のファイルに戻る。)