

故障かな!?

症状	原因と処置	ページ
電源・共通		
電源が入らない	車のエンジンをかけてください。(「ACC ON」でも可) 各コードの接続を確認してください。 本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」 (別紙) にヒューズの交換を依頼してください。	12 40 -
音が出ない	音量を上げてください。 ミュートが「ON」になっている。「OFF」にしてください。 結露している。しばらく放置してから使用してください。 各コードの接続を確認してください。 ナビミュートコードを接続しないときは、キャップ(ビニール テープ)で絶縁してください。	12 12 - 40
雑音が出る	携帯電話などを本機から離してください。 アースコードがしっかりと車体の金属部に接続されてい るか確認してください。	8 40
表示と音声が異なっている	表示を切り替えて、デモンストレーションを解除してく ださい。	12
リモコン		
ボタンを押しても 動作しない	⊕⊖を電池ケースの表示に合わせてください。 電池が消耗している。交換してください。 リモコン受光部に向けて操作してください。	9 9 10
ラジオ		
ノイズが多い	ラジオアンテナが十分に伸びているか確認してください。 オートアンテナコントロールコードの接続を確認してください。 放送局の電波が弱い。放送局を変えてください。 ラジオアンテナの基台部分がしっかりと車体に取り付けら れているか(アース接続)を確認してください。	- 40 14 -

症状	原因と処置	ページ
CD		
CDを入れても音が出ない (再生できない)	CDを正しい面に入れなおしてください。 音楽用の(録音されている)CDを使用してください。 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わ せによって正しく再生されない場合があります。	16 32 16
音質が悪い(音がとぶ)	CDの汚れをクリーニングしてください。 本機の取り付けを確認してください。 角度を30°以内に調整し、振動ないようにしっかりと 取り付けてください。	32 38
CDテキストが正しく 表示されない	CDの汚れをクリーニングしてください。 本機は、数字とアルファベット以外のテキストには対応 していません。	32 17
MP3/WMA		
CDを入れても音が出ない (再生できない)	MP3ファイルには、必ず拡張子「.MP3」を、WMA ファイルには、必ず拡張子「.WMA」を付けてください。 CDを正しい面に入れなおしてください。 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わ せによって文字が正しく再生されない場合があります。	22~23 16 22~23
音質が悪い(音がとぶ)	CDの汚れをクリーニングしてください。 本機の取り付けを確認してください。 角度を30°以内に調整し、振動ないようにしっかりと 取り付けてください。 音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設 定などにより異なります。詳しくはエンコーダソフトの 説明書をご覧ください。 低速で、再度データを書き込んでください。	32 38 22~23 -
ファイル名/フォルダ名 が正しく表示されない	規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わ せによって文字などが正しく再生されない場合があります。	22~23 22~23
ID3 Tag/WMA Tagが 正しく表示されない	ID3 Tag/WMA Tagは、規格に準拠した文字種・文字 数で入力してください。 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組 み合わせによって、文字などが正しく表示されない場合 があります。	22~23 22~23
再生経過時間は表示され ているが、音が出ない	ミックスモードを再生しようとした。 (ミックスモードとは、第1トラックに音楽以外のデータ、第2トラック 以降に音楽データが、1セッションで記録されているフォーマットです。) ミックスモードを再生しようとした場合、MP3/WMA ファイルが無音で再生されることがあります。	-

故障かな!?

必要なときに