症 状	原 因 と 処 置	[ページ]	症状
電源・共通			CD
電源が入らない	車のエンジンをかけてください。(「ACC ON」でも可) 各コードの接続を確認してください。 本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」 (別紙) にヒューズの交換を依頼してください。	12 48 -	CDを入れても音が出ない (再生できない)
音が出ない	音量を上げてください。 ミュートが「ON」になっている。「OFF」にしてください。 結露している。 しばらく放置してから使用してください。 各コードの接続を確認してください。	13 13 - 48	音質が悪い(音がとぶ)
	ナビミュートコードを接続しないときは、キャップ(ビニール テープ)で絶縁してください。		タイトル(CDテキスト) が正しく表示されない
音声のみで、画面がでない	画面が「消灯」になっている。 他の画面に切り替えてください。	13	再生経過時間は表示され ているが、音が出ない
ボタンを押しても、 各ソースの操作ができない	各種設定画面が表示されている。 各種設定画面を終了してから操作してください。	-	MP3/WMA
雑音が出る	携帯電話などを本機から離してください。 アースコードがしっかりと車体の金属部に接続されているか確認してください。	8 48	CDを入れても音が出ない (再生できない)
画面と音声が異なっている	画面を切り替えて、デモンストレーションを解除してください。	12	
リモコン			
ボタンを押しても 動作しない	①面を電池ケースの表示に合わせてください。 電池が消耗している。 交換してください。 リモコン受光部に向けて操作してください。	9 9 10	音質が悪い(音がとぶ)
ラジオ			
ノイズが多い	ラジオアンテナが十分に伸びているか確認してください。 オートアンテナコントロールコードの接続を確認してください。 放送局の電波が弱い。 放送局を変えてください ラジオアンテナの基台部分がしっかりと車体に取り付け	- 48 14	ファイル名/フォルダ名 が正しく表示されない

原 因 と 処 置

ページ

38

CDを正しい面で入れなおしてください。 16 音楽用の(録音されている)CDを使用してください。 38 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み 合わせによって、正しく再生されない場合があります。

CDの汚れをクリーニングしてください。 38 本機の取り付けを確認してください。 46 角度を30°以内に調整し、振動しないようにしっかり取り付けてください。

CDの汚れをクリーニングしてください。

ミックスモードのディスクの第1トラックを再生した。 (ミックスモードとは、第1トラックに音楽以外のデータ、第2トラック 以降に音楽データが、1セッションで記録されているフォーマットです。) 第2トラック以降の音楽データを再生してください。

MP3ファイルには、必ず拡張子「.mp3 (.MP3)」を、WMAファイルには、必ず拡張子「.wma (.WMA)」を付けてください。
CDを正しい面で入れなおしてください。 16 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正しく再生されない場合があります。

CDの汚れをクリーニングしてください。 38 本機の取り付けを確認してください。 46 角度を30°以内に調整し、振動しないようにしっかり取り付けてください。 音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設定などにより異なります。詳しくは、エンコーダソフトの説明書をご覧ください。 - 低倍速で、再度データを書き込んでください。 -

規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって文字などが正しく表示されない場合があります。