



- 1 項目を選び、**
- ① SEL を2秒以上押し、
 - ② 再度 SEL を押して項目を選ぶ。

- 2 設定する**
- ◀ ▶ で選択する。

お知らせ
 各項目が表示されている間(約10秒間)に操作をしないと... 通常モードに戻ります。
 途中でやめる(通常モードに戻す)には...
 CLOCK DISP DISPLAY を押す



設定を続けるときは...
 再度 SEL を押して、項目を選んでください。

その他の設定

操作音のON/OFFを選ぶ
 (ピープ音設定)
 初期設定: ON

BEEP SELECT
 を選ぶ

ON : ボタンを押したときに、音を出す
 OFF : ボタンを押したときに、音を出さない
 例) BEEP ON
 ピープ音はフロントスピーカーから出ます。リアスピーカー、およびプリアウトからは出ません。

スペアナの動きの速さを選ぶ
 (スペアナスピード設定)
 初期設定: FAST

SPEANA SPEED
 を選ぶ

FAST : 動きが速くなる
 SLOW : 動きが遅くなる
 例) SPEANA FAST

時計表示のパターンを選ぶ
 (クロックパターン設定)
 初期設定: NORMAL

CLOCK DISP
 を選ぶ

NORMAL : 時計をスクロールしないで表示する
 SCROLL : 時計をスクロールして表示する
 SPEANA : ドットスペアナ (7バンドのスペアナのような表示) と時計をスクロールしないで表示する
 例) NORMAL

表示の明るさを選ぶ
 (ディマー設定)
 車のスモールランプと連動します。
 初期設定: 点灯時... MID、消灯時... HIGH

DIMMER SEL
 を選ぶ

HIGH : 明るくなる
 MID : 中間の明るさになる
 LOW : 暗くなる
 リモコンは、通常モードで [RECALL] を2秒以上押し、DIMMER 切り替わります。
 例) DIMMER HIGH

外部音声入力のON/OFFを選ぶ
 (AUX設定)
 初期設定: ON

AUX IN SET
 を選ぶ

ON : 使用する
 OFF : 使用しない (AUXモードをスキップする)
 例) AUX IN ON

MUTEボタンを押したときの音量の上がりかたを選ぶ
 (ミュート/アッテネータ設定)
 初期設定: MUTE KEY

MUTE KEY SEL
 を選ぶ

MUTE KEY : 0 になる (消音)
 ATT KEY : 10ステップ下がる (約1/10)
 例) MUTE KEY

使いかた