

ご使用になる前に

本機を操作する前に、車のエンジンスイッチを“ACC”または“ON”にしてください。

⚠ 警告



可動部に手・指や異物を入れない

可動部に手・指や異物を入れると、けがや故障の原因になります。

ディスプレイ部を立ち上げる

OPEN/CLOSE ボタンを押す。

- ディスプレイ部が排出されて立ち上がり、自動的に前回調整した角度と位置になります。(P.11 参照)
- 前回ディスプレイ部の収納で自動的に電源が切れた場合は、立ち上げたときに電源が入ります。(P.12 参照)

お願い

- 障害物等にあたらぬ位置に取り付けてください。
- 途中で止まったときはもう一度 OPEN/CLOSE ボタンを押して、いったん収納してください。
- 無理に手で動かさないでください。

お知らせ

ディスプレイ部が収納されているときに使用できるボタンは OPEN/CLOSE ボタンのみです。まずディスプレイ部を立ち上げてから操作してください。(前面部の MODE ボタンの照明は、電源が切れていても点灯しています。)

電源を入れる

ディスプレイ部を立ち上げてから、PWR ボタン または MODE ボタンを押す。

本体では、前面部の PWR (MODE) ボタンを押します。

- 初めてご使用になるときはテレビを受信します。

電源を切る

PWR ボタンを押す。

本体では、前面部の PWR (MODE) ボタンを2秒以上押します。

