

## 音量を調整する

### ボリューム

内蔵スピーカーからの出力を調整します。調整した音量はモードごとにメモリーされ、モードを切り替えると音量も変わります。インテリジェントボリューム機能

[ 初期設定：20，調整範囲：0 ~ 30 ]

VOLUME ボタン または VOLUME ボタン を押す。

VOLUME : 音量が上がる。(押し続けると、)  
VOLUME : 音量が下がる。(連続して変化します。)



音量インジケータ

### お知らせ

- 音量インジケータが表示されている間(約5秒間)に音量調整しないと、自動的に解除されます。
- FMトランスミッタ および PRE OUT (外部機器から出力される音声)の音量は調整できません。接続した機器で調整してください。

## 一時的に音を消す

### ミュート

一時的に、消音することができます(内蔵スピーカーの音が出なくなります) [ 初期設定：OFF ]

MUTE ボタン を押す。

- ボタンを押すごとに、ミュートが“ON/OFF”します。
- ミュートが“ON”のときは MUTE インジケータ の表示が点滅し、一時的に音が消えます。

### お知らせ

- 携帯電話をご使用になると、本機の音声にノイズが入ることがあります。ノイズが気になるときは、ミュートを“ON”にしてください。
- FMトランスミッタ および PRE OUT (外部機器から出力される音声)の音は消えません。