

## モードを切り替える

MODE ボタンを押す。

- ボタンを押すごとに、モードが次のように切り替わります。



### お知らせ

- VTRモードは、後面部のVTR入力コードに接続した機器の映像や音声を出力します。
- AVモードは、前面部のAV入力端子や後面部のAV入力コードに接続した機器の映像や音声を出力します。
- ナビゲーションモードが“ON”のときは、映像が切り替わらずに音声だけが切り替わります。



MODE ボタン