

カーナビゲーションの映像を 表示させる

別売のカーナビゲーション(CN-DV2520ID等)の接続
が必要です。

NAVI (NAVIGATION) ボタン を押す。

- ボタンを押すごとに、ナビゲーションモードが “ ON/OFF ” します。

NAVI (NAVIGATION) ボタン



お願い

カーナビゲーションを本機に接続したときは、“ナビゲーション
入力”(P.21 参照)で、接続端子を正しく設定してください。
設定が正しくないと、上記の操作ができないことがあります。

お知らせ

ナビゲーションモードが“ ON ”のときにモードを切り替えると、
映像が切り替わらずに音声だけが切り替わります。