

接続した外部機器の映像・音声を出力する

VTRモードやAVモードは、接続した外部機器の映像や音声を出力します。端子に別売のビデオカメラ・後方確認カメラ・カーナビゲーション等を接続してください。

お願い

- 走行中は安全のため、映像が映りません。VTR / AVモードに切り替えると警告（WARNING）表示が出ます。車を安全な場所に停止させ、サイドブレーキをかけてご使用ください。
- カーナビゲーションが未接続の場合は、必ず“ユーザー設定”の“ナビゲーション入力”を“RGB”に設定してください。（P.21 参照）
- 後方確認カメラが未接続の場合は、必ず“ユーザー設定”の“カメラ入力”を“OFF”に設定してください。（P.22 参照）

VTR / AVモードの表示

例) VTRモードの表示

AVモードのときは、“AVモード”と表示されます。



MODE ボタン

VTRモード / AVモードにする

MODE ボタンを押して“VTR”または“AV”に、切り替える。

- 接続されている機器の映像が表示されます。

TV VTR AV

お知らせ

- ナビゲーションモードが“ON”のときは、映像が切り替わらずに音声だけが切り替わります。
- AV入力（映像）への接続は、前面部と後面部のどちらか一方にしてください。両方の端子に同時に接続すると、正常な映像を出力することができません。

別売のカーナビゲーション（CN-DV2520ID等）でDVDビデオを見たいときは

- カーナビゲーション本体のVIDEO出力端子とAUDIO出力端子を本機のVTR入力コード（映像・音声）に接続してください。（P.41 参照）
- カーナビゲーション本体のビデオコントロールコードを本機のビデオコントロールコードに接続してください。（P.41 参照）

ナビゲーションモードを“ON”にして（P.30 参照）、DVDビデオを再生する。