


故障と思われる前に (つづき)

共通

症 状	原 因	処 置	参照ページ
音が出ない。	音量が下がっている。	音量を上げてください。	27
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	40 ~ 43
	結露している。	しばらく放置してからご使用ください。	
内蔵スピーカーの音が出ない。	音量が下がっている。	音量を上げてください。	27
	スピーカー設定が“ OFF ”になっている。	メニューの“ ユーザー設定 ”で“ スピーカー設定 ”をOFF以外に設定してください。	20
FMトランスミッタの音が出ない。 音が小さい。雑音が出る。	FMトランスミッタ設定が“ OFF ”になっている。	メニューの“ ユーザー設定 ”で“ FMトランスミッタ ”をONに設定してください。	19
	FMラジオの受信周波数と、本機の周波数設定が一致していない。	メニューの“ ユーザー設定 ”の“ FMトランスミッタ ”で設定した周波数に、FMラジオの周波数を合わせてください。	19
	電源コードの FM トランスミッタアンテナコードが伸びていない。	音がよく聞こえるように、アンテナコードを引き回し直してください。	40
ディスプレイ部の上下角度や前後位置が調整できない。	障害物等にあたっている。	コードのはさみ込みに注意し、障害物等にあたらない位置でご使用ください。	11
ディスプレイ部が収納できない。	ディスプレイ部の左右の角度が中央に戻っていない。	ディスプレイ部の左右の角度を中央に戻してください。	12

ディスプレイ

症 状	原 因	処 置	参照ページ
映像が出ない。	画面のコントラスト、明るさ、色の濃さ、色あいの調整が適切でない。	メニューの“ 画面調整 ”で、各項目 (“ コントラスト ” “ 明るさ ” “ 色の濃さ ” “ 色あい ”) の調整をしてください。	15 ~ 18
画面が暗い。			
画面が白っぽい。			
色あいが悪い。 色が薄い。			
 赤・青または緑の点	ディスプレイ特有の現象。	故障ではありません。	
画面の明るさが一定でない。	ディマーが“ 自動 ”に設定されている。(周囲の明るさによって画面の明るさが自動的に変化します。)	故障ではありません。 設定を“ 1 ~ 4 ”にすると、周囲の明るさに影響されなくなります。	14