

TV (テレビ)

症状	原因	処置	参照ページ
映像が出ない。	TVモードになっていない。	MODEを押して、TVモードに切り替えてください。	32
雑音のみで、映像が出ない。 映りが悪い。	TVアンテナがはずれている。	TVアンテナの取り付けや接続が正しくされているか、確かめてください。	40 ~ 49
	チャンネルが合っていない。 または、電波が弱い。	チャンネルを切り替えてください。	32 ~ 33
	まわりに障害物があるなどで、受信状態が良くない。	受信状態の良い場所へ移動してください。	

VTR, AV (ビデオ, 後方確認カメラ)

症状	原因	処置	参照ページ
ビデオの映像が出ない。	ビデオが正しく接続されていない。	ビデオや後方確認カメラを正しく接続してください。	42
後方確認カメラの映像が出ない。	後方確認カメラが正しく接続されていない。	ビデオや後方確認カメラを正しく接続してください。	42
	カメラ入力が正しく設定されていない。	メニューの“ユーザー設定”で“カメラ入力”を正しく設定してください。	22
色が正しく出ない。	ディスプレイの明るさや色の調整が適切でない。	ディスプレイの明るさや色の調整をしてください。	15 ~ 18

リモコン

症状	原因	処置	参照ページ
ボタンを押しても動作しない。	電池の極性(+)(-)が逆になっている。	電池を正しく入れてください。	6
	電池が消耗している。	電池を交換してください。	6
	リモコンの方向が正しくない。	ディスプレイ部のREMOTE(リモート)に向けて操作してください。	8

万一、異常動作をした場合



リセットスイッチ

この穴に折れない細い棒などを入れてスイッチを押すと、異常回復後、初期の状態に戻ります。このときメモリーした内容は解除されますので、ご注意ください。

お願い

どの操作ボタンを押しても動作しない場合に押してください。それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」に修理依頼をしてください。