

警告

運転者は走行中に操作をしない



禁止

走行中の操作は、前方不注意による交通事故の原因になります。安全な場所に停車し、操作してください。

注意

可動部やディスク挿入口に手・指を入れない



禁止

可動部やディスク挿入口に手・指を入れると、けがや故障の原因になります。特に乳幼児にご注意ください。

音源(ソース)を選ぶ

SOURCE ボタンを押す。

- 押すごとに、次のように切り替わります。

TUNER CD MD CHANGER AUX IN



お知らせ

- ディスクが入っていない、チェンジャーが接続されていない、チェンジャーにマガジンが入っていないときは、そのソースに切り替わりません。
- 「AUX IN」(外部入力)をご使用にならない場合には、切り替わらないように設定できます。(P.36 参照)

パネルの角度を変える

開くときは

本体の CD ▲ (TILT) ボタンを 1秒以上押す。

- 1秒以上押すごとに、パネルが開きます。 8段階



1秒以上押す

閉じるときは

本体の MD ▲ (TILT) ボタンを 1秒以上押す。

- 1秒以上押すごとに、パネルが閉じます。 8段階



1秒以上押す

お願い

パネルは電動で開閉します。手で動かしたり、開閉を妨げたりしないでください。

お知らせ

パネルの角度は記憶されるので、次回電源を入れると、前回調整した角度で開きます。