



表示例) 通常表示

表示を切り替えるには  
DISPを押す (P.13 参照)

## 順不同で曲を聴く

### ランダムプレイ

現在再生しているディスクの中から、規則性のない順番で再生されます。

本体の **RANDOM** ボタンを押す。(再度押すと、解除)



## 聴きたい曲を探す

### スキャンプレイ

現在再生している曲の次から、ディスクの全曲が、約10秒ずつ再生されます。

本体の **SCAN** ボタンを押す。(再度押すと、解除)

- 一周すると解除され、もとの曲の始めに戻ります。
- 聴きたい曲が見つかったときは、解除してください。



## 同じ曲をくり返し聴く

### リピートプレイ

現在再生している曲が、くり返して再生されます。

本体の **REPEAT** ボタンを押す。(再度押すと、解除)



## ⚠ 注意



禁止

### 可動部やディスク挿入口に手・指を入れない

可動部やディスク挿入口に手・指を入れると、けがや故障の原因になります。  
特に乳幼児にご注意ください。