


MUTE(ATT)ボタンの機能を選ぶ

MUTE ボタン設定 [初期設定：MUTE KEY]

MUTE (ATT) ボタンを押したときの音量の上がりかたを選んでください。

① SEL ボタンで「MUTE KEY SEL」を選ぶ。(P.32 参照)



② ジョイスティックを右に倒す。(左に倒す：逆回り)

- ▶ MUTE KEY : 音量の上がりかたが, 0 (無音) になる。MUTE
- └ ATT KEY : 音量の上がりかたが, 約 1/10 になる。ATT

