

スペアナ表示をアレンジする

スペアナアレンジ [初期設定：NORMAL / SPEANA POSI]

それぞれのスペアナ表示ごとに、色調や動きのパターンを8通りに変化させることができます。(スペアナ表示①～⑪のみ)


① 本体の REVERSE ボタンを2秒以上押して、



② ジョイスティックを上下左右に倒す。

方向転換させる

右に倒して、切り替える。(左に倒す：逆回り)



▶ NORMAL	: 通常のスペアナ表示。 (REVERSE 3の左右が反転する。)	
REVERSE 1	: NORMALの上下が反転する。	
REVERSE 2	: REVERSE 1の左右が反転する。	
REVERSE 3	: REVERSE 2の上下が反転する。	

ネガとポジを反転させる


上または下に倒して、切り替える。



SPEANA POSI
(ポジ)



SPEANA NEGA
(ネガ)



お知らせ

- 約10秒間何も操作をしないと、通常モードに戻ります。
- 文字部のドットスペアナ表示は、表示パターンの切り替えやアレンジができません。