

## 一時的に音量を下げる

### ミュート/アッテネータ

MUTE (ATT) ボタンを押すと、一時的に本機の音量が下がります。音量の下がりかたは、設定 (MUTE または ATT) によって異なります。(P.37 参照) [初期設定: MUTE OFF]

MUTE (ATT) ボタンを押す。(再度押すと、解除)



#### 設定がMUTEの場合

MUTE OFF : 通常の音量。

MUTE ON : 本機の音量が 0 (無音) になる。

#### 設定がATTの場合

ATT OFF : 通常の音量。

ATT ON : 本機の音量が約 1/10 に下がる。

- ミュート/アッテネータが「ON」のときは、MUTEインジケータが点滅します。

## 外部機器の音声を聴く

### AUX IN

後面のAUX 入力コードに外部機器を接続してください。(P.54 参照)

SOURCE ボタンを押して、「AUX IN」にする。



各々の外部機器で操作します。詳細は、取扱説明書をご参照ください。

## ナビの音声案内を聴く

### ナビミュート

別売のカーナビゲーション(CN-DV3300GWD等)、およびナビミュートコードを接続してください。

カーナビゲーションの音声案内を聞き取りやすくするため、音声案内時には、自動的に本機の音量が下がります。ナビミュートの音量レベルは、設定できます。(P.34 参照)

#### お知らせ

- ナビミュートがはたらいているときは、「MUTING (HALF)」と表示されます。
- ハンズフリー通話中(P.42 参照)の受話音量は、ナビミュートされません。

## ブラックライトでパネルの色の变化を楽しむ

ブラックライトは、別途購入・取り付けが必要です。

ブラックライトをあてるとパネル全体が鮮やかなディープブルーに光り、浮かび上がります。

#### お願い

ブラックライトを取り付けるときは、本機から20 cm 以上離してください。ラジオのノイズや誤動作の原因になります。