

# 故障かな!?(つづき)

## サウンド設定

症 状	原 因	確 認 ・ 処 置	参照ページ
左右前後の何れかの音が出ない。	左右前後のバランス調整が片方に寄っている。	BAL/FAD を適切に調整してください。	26
	各コードが正しく接続されていない。	各コードを正しく接続してください。	54~55
ステレオのとき、左右の音が逆になる。	スピーカーコードの接続が逆になっている。	スピーカーコードを正しく接続してください。	54~55
センタースピーカーから音が出ない。	センタースピーカー音量レベルが - dBに設定されている。	センタースピーカー音量レベルを - dB以外にしてください。	28
リアスピーカーから低音、またはモノラル音声しか出ない。	SBC-SW が「OFF」以外に設定されている。	SBC-SW を「OFF」に設定してください。	27
リアスピーカー、リヤプリアウトから音が出ない。	SBC-SWが「OFF」以外に設定され、DDBC音量レベルが - dBに設定されている。	DDBC音量レベルを - dB以外にしてください。	27, 30
プリアウト 外部出力から音が出ない。	DDBC音量レベルが - dBに設定されている。	DDBC音量レベルを - dB以外にしてください。	30

## リモコン

症 状	原 因	確 認 ・ 処 置	参照ページ
ボタンを押しても動作しない。	電池の極性(+)(-)が逆になっている。	電池を正しく入れてください。	7
	電池の種類が正しくない。	電池を確認してください。	7
	電池が消耗している。	電池を交換してください。	7
	リモコンの方向が正しくない。	本体の SENSOR (リモコン受光部) に向けて操作してください。	8