

ハンズフリー通話

着信しない	<ul style="list-style-type: none">● 着信音量のレベルが小さい。 電話機の着信音量レベルを大きくしてください。● 着信しにくいメロディ着信音を、ご使用になっている。 電話機の着信音パターンを変更してください。
自動終了しない	<ul style="list-style-type: none">● ご使用の電話機に対応していない。(P.42 参照)● 車内に他の通話中の電話があったり、雑音があるなど、電波の受信状態がよくない。 HFボタンを押し続けて、手動で通話を終了してください。
相手に声が二重に聞こえたり、相手の声が歪んで聞こえる	<ul style="list-style-type: none">● 本機の音量レベルが大きすぎる。 音量レベルを小さくしてください。 それでも歪んで聞こえるときは、電話機の受話音量レベルを小さくしてください。
雑音などにより、相手の声が聞き取りにくい/相手に声が伝わりにくい	<ul style="list-style-type: none">● 電波が弱い。● ハンズフリーシステム同士で通話している。● 周囲の騒音が大きい。 窓を閉める、エアコンを切るなどしてください。● シガライターで充電している。 充電器をはずしてください。● 相手と同時に話さず、交互にお話してください。