

故障かな!?(つづき)

こんな表示が出たら

CD/MD

| 表示例 | 原因 | 動作 | 確認・処置 |
|----------------------------|---|------------------|---|
| CD - E1 - MD - E1 - | <ul style="list-style-type: none"> ●ディスクが汚れている，裏返しになっている。 ●挿入したMDが，データ用または録音されていない。 | 自動的に，ディスクが排出される。 | ディスクを取り出して，ご確認ください。 |
| CD - E2 - MD - E2 - | ディスクにキズがついている。 | | |
| CD - E3 - MD - E3 - | 何らかの原因で動作しない。 | — | イジェクトボタンを押してください。動作しないときは，リセットスイッチを押してください。それでも正常に戻らない場合は，お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。 |
| ⊖ PLS EJECT ☐ PLS EJECT | イジェクト動作が完了していないときに，再生を始めようとした。 | — | ディスクを取り出して，ご確認ください。 |

チェンジャー

| 表示例 | 原因 | 動作 | 確認・処置 |
|------------------------------|---|------------------|---|
| CD CH - E1 - MD CH - E1 - | <ul style="list-style-type: none"> ●ディスクが汚れている，裏返しになっている。 ●挿入したMDが，データ用または録音されていない。 | 自動的に，次のディスクに替わる。 | ディスクを取り出して，ご確認ください。 |
| CD CH - E2 - MD CH - E2 - | ディスクにキズがついている。 | | |
| CD CH - E3 - MD CH - E3 - | 何らかの原因で動作しない。 | — | チェンジャーのイジェクトボタンを押してください。動作しないときは，チェンジャーのリセットスイッチを押してください。それでも正常に戻らない場合は，お買い上げの販売店またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理をご依頼ください。 |
| NO DISC | チェンジャー(マガジン)に，ディスクが1枚も入っていない。 | — | チェンジャー(マガジン)に，ディスクを入れてください。 |

お知らせ

- E1, E2の前に，エラーとなっているディスク番号が表示されることがあります。
- チェンジャーによって表示内容や対応操作が一部異なります。詳細は，ご使用のチェンジャーの取扱説明書をご参照ください。