

操作の流れ

「準備」で必要な項目を設定してから、「基本操作」、「応用操作」を行ってください。

設定できる項目は ○、設定できない項目は×で表しています。

準備

	設定する項目	DVD オーディオ	DVD ビデオ	ビデオCD	CD	ラジオ/ チェンジャー/ AUX
スピーカー の準備	SP TYPE SEL	○	○	○	○	○
	SP LEVEL SEL	○	○	○	×	×
	SP DELAY	○	○	×	×	×
初期設定を 変更する	TV SELECT	○	×	×	×	×
	TV ASPECT	○	○	○	×	×
サウンドを 設定する	DOWN MIX SEL	○	○	×	×	×

SP TYPE SEL : スピーカーの種類・有無を設定する (P.16ページ) TV ASPECT : テレビのアスペクト比 (P.36ページ)
 SP LEVEL SEL : スピーカーの出力レベルを調整する (P.18ページ) DOWN MIX SEL : スピーカー出力を合成する (P.42ページ)
 SP DELAY : スピーカーのディレイ時間を調整する (P.18ページ) サラウンドスピーカーを接続していないとき
 TV SELECT : テレビの接続設定 (P.36ページ) (ドルビーデジタル/dtsのソフトのみ)

基本操作

	DVDオーディオ	DVDビデオ	ビデオCD	CD	ラジオ/ チェンジャー
参照ページ	(P.26ページ)	(P.26ページ)	(P.26ページ)	(P.26ページ)	(P.24ページ) (P.38ページ)

応用操作

	設定する項目	DVD オーディオ	DVD ビデオ	ビデオCD	CD	ラジオ/ チェンジャー/ AUX
サウンドを 設定する	DR COMP SEL (P.52ページ)	○	○	×	×	×
	PROLOGIC SEL (P.42ページ)	○	○	○	○	○
	LOUD SEL (P.42ページ)	○	○	○	○	○
	BASS SEL (P.44ページ)	○	○	○	○	○
	TREBLE SEL (P.44ページ)	○	○	○	○	○
	BAL // FAD (P.44ページ)	○	○	○	○	○
	CENTER VOL (P.46ページ)	○	○	○	○	○
	SUB•WFR VOL (P.46ページ)	○	○	○	○	○

(ドルビーデジタルのソフトのみ)

スピーカーの準備

ご使用前に

使用するスピーカー

フロントスピーカー
運転席と助手席のドア埋め込み型のスピーカーを使用します。

サラウンドスピーカー
車後部の左右スピーカーや後部埋め込み型のスピーカーを使用します。

センタースピーカー
本機に内蔵のスピーカーを使用します。(推奨)
別売のものを使用するときは、車のセンターコンソール付近、またはダッシュボードの中央近くに設置します。

サブウーファー
音の定位が他のスピーカーほど設置する位置に左右されないで、お好みの場所に設置して使用します。(サブウーファー用のアンプが別途必要です)

お知らせ

サラウンドスピーカーやサブウーファーを取り付けずに本機を使用する場合は、スピーカーシステムに合わせて本機のスピーカー設定を行ってください。

スピーカー設定の手順

サラウンドを正確に再現するために、はじめに以下の手順でスピーカーの設定・調整を行ってください。

1. スピーカーの種類・有無を設定する (P.16ページ)
 2. スピーカーの出力レベルを調整する (P.18ページ)
 3. スピーカーのディレイ時間を調整する (P.18ページ)
- 1~3を設定したあと、「サウンドを設定する」の各項目を設定してください。(P.42ページ)

スピーカー設定表示

