


# DVD オーディオ・ビデオ/ビデオCD/CDを再生する

☆ 設定の項目は、以下のように切り替わります。



DVDオーディオ  
DVDビデオ  
ビデオCD  
CD

それぞれの操作で対応するディスクを表わしています

リターン RETURN

メニュー MENU

セレクト SEL (項目選択、決定)

番号ボタン (1~9, 0)

ディスプレイ DISP

## 1 項目を選び、

ディスクが停止中に、**MENU** を押して、項目を選ぶ。

設定の項目は、右上(☆)のように切り替わります。

## 2 設定する

**>** を押して、切り替える。  
(**<** : 逆回り)

**お知らせ**

**DISP** を押すと、通常モードに戻ります。(設定は無効になります。)  
設定した言語がディスクに記録されていないときは、ディスクで決められた言語が選ばれます。

<p>初期設定を変更する</p>	<p>DVDオーディオ DVDビデオ</p> <p>メニュー言語 初期設定：日本語</p>	<p><b>MENU LAN</b> を選び (LAN: LANGUAGE)</p>	<pre> MENU LAN1 : ja (日本語)   ↓ MENU LAN2 : en (英語)   ↓ MENU LAN3 : - - (その他)                     </pre>	<p>「その他」のときは</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① <b>&lt;</b> または <b>&gt;</b> を押す “CODE: - - - -”が表示されます。</li> <li>② 番号ボタンで4ケタの言語番号 (70 ページ) を入力する</li> <li>③ <b>SEL</b> を押す</li> </ol> <p>番号を入力し直すには <b>RETURN</b> を押す</p>
	<p>DVDビデオ</p> <p>字幕言語 初期設定：日本語</p>	<p><b>SUBTITLE LAN</b> を選び</p>	<pre> SUBT LAN1 : ja (日本語)   ↓ SUBT LAN2 : en (英語)   ↓ SUBT LAN3 : zh (中国語)   ↓ SUBT LAN4 : - - (その他)   ↓ SUBT LAN : OFF (字幕なし)                     </pre>	
	<p>DVDオーディオ DVDビデオ</p> <p>音声言語 初期設定：日本語</p>	<p><b>AUDIO LAN</b> を選び</p>	<pre> AUD LAN1 : ja (日本語)   ↓ AUD LAN2 : en (英語)   ↓ AUD LAN3 : zh (中国語)   ↓ AUD LAN4 : - - (その他)                     </pre>	

使いかた