

故障？と思ったら

リモコン

症 状	原 因	処 置	参照ページ
ボタンを押しても動作しない。	電池の極性（ \oplus \ominus ）が逆になっている。	電池を正しく入れてください。	9
	電池の種類が正しくない。	電池をご確認ください。	9
	電池が消耗している。	電池を交換してください。	9
	リモコンの方向が正しくない。	本体のREMOTE（リモコン受光部）に向けて操作してください。	10


パネル

症 状	原 因	処 置	参照ページ
パネルの角度を調整できない。	角度を変えない設定になっている。	チルト設定を“ON”にしてください。	50

ラジオ

症 状	原 因	処 置	参照ページ
FMステレオ放送、モノラル放送ともノイズが多い。	放送局が遠かったり、放送電波が弱い。	電波の強い他の放送局を選んでください。	24
プリセットしたはずの放送局が解除されている。	バッテリー電源コードが正しく接続されていない。	バッテリー電源コードを、常時通電している端子に接続してください。	62

DVD/ビデオCD/CD

症 状	原 因	処 置	参照ページ
音がとぶ。 音質が悪い。	ディスクが汚れている。	「ディスク/著作権について」をご参照のうえ、ディスクのクリーニングをしてください。	56
振動により音がとぶ。	取り付け角度が30°を超えている。	取り付け角度を30°以内にしてください。	66
	取り付けかたが不安定。	「取り付けかた」を参考にして、本機と取り付け金具などをしっかり固定してください。	66
ディスクが出てこない。	ディスクの不良。	パネルを開けて  を押してください。動作しないときは、リセットスイッチを押してください。	26 60 裏表紙
	メカの不良。	それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相談窓口」に修理をご依頼ください。	

DVD/ビデオCD/CD（つづき）

症 状	原 因	処 置	参照ページ
再生しない、または再生してもすぐに中断する。	結露している。	1～2時間程放置して本機を乾かしてからご使用ください。	—
	DVDビデオ、DVDオーディオ、ビデオCD、音楽CD以外のディスクは再生できません。	ディスクをご確認ください。	2
	ディスクが汚れている。	「ディスク/著作権について」をご参照のうえ、ディスクのクリーニングをしてください。	56
	ディスクが裏返し。	ラベル面を上にしてディスクを入れてください。	26
テレビに画像が映らない。	正しく接続されていない。	接続をご確認ください。	62
		テレビ側の設定をご確認ください。	—
	初期設定の「テレビの接続設定」が“NONE”になっている。	“YES”にしてください。	36
	車が走行中。	停車し、サイドブレーキを引いてください。	27
DVD再生中、小さな音が聴き取りにくい。	ダイナミックレンジコンプレッションを“DR COMP ON”に設定してください。		52
ボタン操作ができない。	ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。		27
ビデオCDのメニュー再生ができない。	プレイバックコントロール付きビデオCD以外は、メニュー再生ができません。		—
早送り／早戻し中に画像が乱れる。	多少乱れることがありますが、故障ではありません。		—
字幕が出ない。	字幕の記録されていないディスクは字幕が出ません。（詳しくは、ディスクの説明をご参照ください）		—
音声言語／字幕言語／アングルが切り替わらない。	複数の音声／字幕／アングルが記録されていないディスクは、切り替えられません。	メニュー画面などで切り替えられるディスクもあります。（詳しくは、ディスクの説明をご参照ください） 特定の場面のみアングルが切り替えられる場合もあります。	31～33
初期設定で選んだ音声／字幕言語にならない。	ディスクにその言語の音声や字幕が記録されていないときは、設定した言語に切り替わりません。	メニュー画面などで切り替えられるディスクもあります。（詳しくは、ディスクの説明をご参照ください）	31
接続したテレビのサイズが、4：3（16：9）にならない。	初期設定の「テレビのアスペクト比」の設定がちがう。	ご使用のテレビに合わせて、「テレビのアスペクト比」を正しく設定してください。	36
メニュー画面のメッセージが希望の言語にならない。	初期設定の「メニュー言語」でちがう言語が設定されている。	初期設定の「メニュー言語」の設定をご確認ください。	34