

いろいろな設定と調整

1 メニュー画面から



MENU を押す

2 項目を選び



- ① **<** **>** と **□** **□** で項目を選択し
- ② **ENTER** を押す

3 設定する



- ① **<** **>** と **□** **□** で選択・調整し
- ② **ENTER** を押す

お知らせ

終了するには... **MODE** を押す
調整画面で、約 1 分間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります

モニターを閉じたときの角度を設定する

初期設定：7
調整範囲：0 ~ 7 (8 段階)

モニター全閉角度設定
を選び

モニターが閉じているとき (全閉時) の角度を調整する

エラーメッセージが表示されたときは... エラーメッセージが出ないように調整してください。
障害物 (シフトレバーなど) に接触しています。
モニターの角度を調整すると、画面が見やすくなります。
⇅ (OPEN/CLOSE) を 1 秒以上押す (※11 ページ)
(本体は **OPEN** を 1 秒以上押す)

ナビゲーションとの接続について設定する

初期設定：ナビゲーション入力 ... RGB
ナビゲーション音量 ... 4
ナビミュートレベル ... 10dB

ナビゲーション音量とナビミュートレベルはナビゲーション入力が「RGB」のときのみ、設定できます。

ユーザー設定
から

ナビゲーション設定
を選び

ナビゲーション入力

- RGB** : RGB 入力端子に接続、または未接続の場合
- VTR** : ビデオ入力端子に接続した場合
- CAMERA** : カメラ入力端子に接続した場合

ナビゲーション音量

- 0** : ナビゲーションの音声を出力しない
- 1 2 3 4 5** : 音量「小」~「大」

ナビミュートレベル (dB)

音声案内時の本機のミュート音量を設定する
ナビミュートコードを接続してください。(※55 ページ)

- OFF** : 通常の音量のまま 音量調整可
- 10** : 本機の音量が、約 1/3 に下がる
- 20** : 本機の音量が、約 1/10 に下がる
- : 本機の音量が、0 (無音) になる

車載用カメラとの接続について設定する

初期設定：「OFF」

カメラ入力
を選び

- OFF** : 未接続の場合
- VTR** : ビデオ入力端子に接続した場合
- CAMERA** : カメラ入力端子に接続した場合

