

いろいろな設定と調整

1 メニュー画面から



MENU を押す

2 項目を選び



① < > と □ □ で項目を選択し
② ENTER を押す

3 設定する



① < > と □ □ で選択・調整し
② ENTER を押す

お知らせ

終了するには... MODE を押す
調整画面で、約1分間何も操作しないと...
もとの画面に戻ります

音
質
調
整

音場の広がり进行调整する (ワイド/ナロー)

初期設定: 0
調整範囲: 各3ステップ

前後左右のスピーカーの 音量バランス进行调整する (バランス/フェダー)

初期設定: センター(0)
調整範囲: 各15ステップ

乗車位置に合わせて 音像进行调整する (ポジション)

初期設定: OFF

低音域を増強する (スーパーダイナミックバスブースト)

内蔵アンプ接続の4スピーカーから出力される低音を増強して、重低音が楽しめます。
初期設定: OFF

音質調整から

WIDE/NARROW を選び	> : 音場が広い空間の雰囲気になる (WIDE) < : 音場が狭い空間の雰囲気になる (NARROW) 音場 (スペース 26 ページ) も併せて設定してください。
BAL/FAD を選び	FAD (フェダー) REAR : 後方 FRONT : 前方 BAL (バランス) L ch : 左側 R ch : 右側
POSITION を選び	OFF : 全席 LEFT : 前席・左のみ RIGHT : 前席・右のみ FRONT : 前席 REAR : 後席
SDBB を選び	OFF : 低音域を増強しない(通常) TYPE 1 : 可変・弱 TYPE 2 : 可変・強 TYPE 3 : 固定・弱 TYPE 4 : 固定・強

音量レベルに合わせて増強し、バランスよい低音になる。

設定された幅で増強し、とにかく迫力のある低音になる。

使
い
か
た