

故障かな!?

症状	チェック項目・処置	ページ
電源		
電源が入らない	車のエンジンをかけてください。(「ACC」の位置でも可) 各コードの接続をお確かめください。 ヒューズが切れている。 お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」 (別紙)にヒューズの交換をご依頼ください。	10 52 ~ 58 48
共通		
音声のみで、映像が出ない (チャンネルのみ表示)	サイドブレーキコードの接続をお確かめください。 サイドブレーキを引いて、ご使用ください。	56 7
音が出ない	音量を上げてください。 ミュートが「ON」になっている。「OFF」にしてください。 結露している。しばらく放置してからご使用ください。	10 10 -
モードを切り替えても、 音声しか切り替わらない	ナビゲーションがONになっている。 ビジュアル設定が「自動」以外になっている。	22 26
モニターの角度が 調整できない	障害物などにあたっている。調整してください。	11、28
雑音が出る 映像の映りが悪くなる	携帯電話を本機から離してください。	-
ディスプレイ		
画面の明るさが一定でない	ディマーの設定が「自動」になっている。 故障ではありません。設定を「1 ~ 4」にすると、 周囲の明るさに影響されなくなります。	42
映像が暗い/白っぽい 色あいが悪い/色が薄い	画面調整の各項目を調整してください。	42
赤、青または緑の点が表示 される	液晶ディスプレイ特有の現象です。故障ではありません。	-
ラジオ		
FMステレオ放送、モノラル 放送とも、ノイズが多い	放送局の電波が弱い。放送局を変えてください。	12
プリセットしたはずの 放送局が解除されている	バッテリーコードを、常時通電している端子に接続 してください。	52

症状	原因と処置	ページ
CD/MD		
ディスクを入れても音が出 ない、または自動的に排出 される	ディスクを正しい面と向きで入れてください。 ディスクの汚れをクリーニングしてください。 音楽用(録音されている)ディスクをご使用ください。	14/16 44、45 44、45
音質が悪い(音がとぶ)	ディスクの汚れをクリーニングしてください。	44、45
振動により音がとぶ	角度を30°以内に調整し、しっかりと取り付けて ください。	59
テレビ		
雑音のみで映像が不鮮明	放送局の電波が弱い。放送局を変えてください。 テレビアンテナの接続や取り付けをご確認ください。	20 52、55、56
ナビゲーション・車載用ビデオ・ビデオカメラ・車載用カメラ		
ナビゲーションの映像が 出ない	ナビゲーションの接続をお確かめください。 ナビゲーション入力の設定をお確かめください。	55 28
車載用ビデオやビデオカメラ の映像が出ない	車載用ビデオやビデオカメラの接続をお確かめください。	58
車載用カメラの映像が 出ない	車載用カメラの接続をお確かめください。 カメラ入力の設定をお確かめください。	57 28
音質調整		
前後左右の何れかの音が 出ない	BAL/FADで、左右前後のバランスを調整してください。 各コードの接続をお確かめください。	36 52 ~ 58
ステレオのとき、左右の音が 逆になる	スピーカーコードの接続をお確かめください。	52
リヤスピーカーから 低音、またはモノラル音声 しか出ない	SUPER-BASSが「ON」に設定されている。 「OFF」にしてください。	40
リモコン		
ボタンを押しても 動作しない	電池の極性(+)(-)をお確かめください。 電池が消耗している。交換してください。 リモコン受光部に向けて操作してください。	7 7 8
ナビゲーション付属リモコン でテレビを操作できない	NAV..TVスイッチの位置を「TV」側にしてください。	9