





a 衆CD MPで

DVDビデオのとき









または




番号を入力しなおすには




メニューが表示 されたときは

プレイバックコントロール付きビデオCDのとき

1 メニュー項目を選ぶ









番号を入力しなおすには



お知らせ

メニューの内容や操作は、ディスクによって異なります。詳細は、ディスクの 説明書をお読みください。

DVDビデオ ビデオCD 音楽CD

DVDビデオ/ビデオCD/音楽CDのとき

MP3




押すごとに、チャプター/トラックが頭出し されます。

戻し方向に1回押すと、再生中のチャプター/ トラックの先頭に戻ります。

MP3のとき

ファイル選択



押すごとに、ファイルが頭出しされます。 戻し方向に1回押すと、再生中のファイルの 先頭に戻ります。

フォルダ選択



次のフォルダ

前のフォルダ

押すごとに、次のフォルダ (前のフォルダ) の 先頭のファイルが頭出しされます。

お知らせ

選択したフォルダにファイルがない場合は、 再生順で一番近いフォルダを検索して再生されます。

/Dビデオ ビデオCD

早送り/

早戻しする

頭出しする

音楽CD

. . .



▶ を押すごとに、速くなります。(4段階)

早戻し



▶ を押すごとに、速くなります。(4段階)

通常の再生に戻すには



16