

砂 故障かな!?

症状		原因・処置	[ページ]		症状	原因・処置	[ページ]
電源・共通					電源・共通(つづき)		
電源が入らない		車のエンジンをかけてください。(「ACC」の位置でも可) 各コードの接続を確認してください。 本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓 口」にヒューズの交換を依頼してください。	14 42~45 —		ディスクが取り出せない	ディスクの不良、またはメカの不良。 ふたを開けて、イジェクトボタンを押してください。 動作しない場合は、リセットスイッチを押してください。 お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓 口」にヒューズの交換を依頼してください。	14 36 -
		接続している機器(デジタルサラウンドプロセッサ、	15、26		DVDビデオ		
ディスクを入れても 音が出ない (再生できない)		結露している。 しばらく放置してから使用してください。 本機、または接続した機器のヒューズが切れている。	12 28~29 42~45 36		ボタンを押しても 動作しない	ディスクによっては、その操作を禁止している場合があります。	15
					音が割れる	接続している機器(モニター、オーディオなど)に応じて本機の音声出力レベルを調整してください。	26
					小さい音が聞き取りにくい(ドルビーデジタルソフト再生時)	ダイナミックレンジコンプレッションの設定を、「Minimum」 に設定してください。	26
					字幕言語/音声言語/ アングルが切り替わらない	複数の字幕/音声/アングルが記録されていないディスクでは、 切り替えられません。 メニュー画面などで切り替えられるディスクもあります。 または、特定の場面のみアングルなどが切り替えられる 場合もあります。ディスクの説明書をお読みください。	22~25
		お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓 口」にヒューズの交換を依頼してください。 	_	30	設定した字幕言語/ 音声言語に切り替わらない	設定した字幕/音声が記録されていないディスクでは、切り 替わりません。 メニュー画面などで切り替えられるディスクもあります。	00.05
音質が悪い(音がとぶ)		ディスクの汚れをクリーニングしてください。 音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設定				ディスクの説明書をお読みください。	22~25
		などにより異なります。 詳細は、エンコーダソフトの説明書をご覧ください。 本機の取り付けを確認してください。 角度を30 似内に調整し、振動しないようにしっかりと、			メニュー画面のメッセージ が希望の言語にならない	メニュー言語の設定を確認してください。	24
					ビデオCD		
		取り付けてください。 			ビデオCDのメニュー再	プレイバックコントロール付きビデオCD以外は、メニュー 再生ができません。	_
早送り/早戻し中に 画像が乱れる		多少乱れることがありますが、故障ではありません。	_		生ができない 音楽CD	丹主がてきません。	
雑音が出る		携帯電話などを本機から離してください。	8		日来びり	ミックスモードのディスクの第1トラックを再生した。	
		アースコードがしっかりと車体の金属部に接続されている か確認してください。	42~43		再生時間は表示されてい るが音が出ない	ミックスモードとは、第1トラックに音楽以外のデータ、第2トラック 以降に音楽データが、1セッションで記録されているフォーマットです。 本機は、ミックスディスクには対応していません。 音楽CDのみ、MP3データのみを収録したディスクを再 生してください。	
モニターに画像が 映らない		各コードの接続を確認してください。 モニター側の設定を確認してください。	42~45				
アスペクト比が4:3 (16:9)にならない		ご使用のモニターに合わせて、アスペクト比を正しく設定 してください。	24		タイトル(CDテキスト) が正しく表示されない	ディスクの汚れをクリーニングしてください。	30

32