

お手入れのしかた

本機が汚れたときは

電源を切ってから、乾いた柔らかい布で拭いてください。

ベンジンやシンナー類を使うとケースや塗装が変質しますので、使用しないでください。

化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。



使用しない

画面を拭くときは

ホコリや汚れは、柔らかい布 (付属のクリーニングクロスなど) で、から拭きしてください。

画面をツメで引っかかないでください。キズが付くと見づらくなります。

故障かな!?

症状	原因と処置	ページ
電源・共通		
電源が入らない	車のエンジンをかけてください。(「ACC ON」でも可) 各コードの接続を確認してください。	12
	モニターを立ち上げていない。 →モニターを立ち上げてから、電源を入れてください。	12
	本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 →お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」 (別紙)にヒューズの交換を依頼してください。	—
音声のみで、映像が出ない (チャンネルのみ表示)	サイドブレーキのコードの接続を確認してください。 サイドブレーキを引いて、使用してください。	33
内蔵スピーカーから音が出ない	音量を上げてください。	12
	ミュートが「ON」になっている。→「OFF」にしてください。	12
	スピーカー設定が「OFF」になっていないか、確認してください。 結露している。→しばらく放置してから使用してください。	22
雑音が出る 映像の映り悪くなる	携帯電話などを本機から離してください。 アースコードがしっかりと車体の金属部に接続されているか確認してください。	8
モニター		
モニターの上下角や前後の位置が調整できない	障害物にあたらない位置で使用してください。	13
モニターが収納できない	モニターの左右の角度を中央に戻してください。	13

症状	原因と処置	ページ
テレビ		
映像が出力されない	TVモードに切り替えてください。 (ナビゲーションを「OFF」にしてください。)	12
雑音のみで映像が不鮮明	電波が弱い。チャンネルが合っていない。 →チャンネルを切り替えてください。 まわりに障害物があるので、受信状態が良くない。 →受信状態の良い場所へ移動してください。	14、15
	テレビアンテナの接続や取り付けを確認してください。	30
外部入力 (VTR入力、CAMERA入力) ナビゲーション・DVDビデオプレーヤー/ビデオカメラ・車載用カメラなど		
ナビゲーションの映像が出ない	ナビゲーションの接続を確認してください。 ナビゲーション入力の設定を確認してください。	34 22
DVDビデオプレーヤーやビデオカメラの映像が出ない	DVDビデオプレーヤーやビデオカメラの接続を確認してください。	37
車載用カメラの映像が出ない	車載用カメラの接続を確認してください。 カメラ入力の設定を確認してください。	36 22
外部出力 (プリアウト) FMトランスミッター・2台目のモニターなど		
FMトランスミッターから音が出ない、小さい、雑音が出る	FMトランスミッター設定を「ON」にしてください。 FMラジオの周波数と、本機の周波数を一致させてください。 FMトランスミッター用アンテナを伸ばして、受信状態がよくなるようにコードを引き回してください。 本機では音量調整できません。 FMラジオ側の操作で調整してください。	22 16 32 16
2台目のモニターから音が出ない、小さい、映像が出ない	本機では音量調整できません。 接続した2台目のモニター側の操作で調整してください。 モニターの接続を確認してください。	— 37
画質・音質調整		
画面の明るさが一定でない	ディマーの設定が「自動」になっている。 故障ではありません。設定を「1」~「4」にすると、周囲の明るさに影響されなくなります。	20
映像が暗い/白っぽい 色あいが悪い/色が濃い	画面調整の各項目を調整してください。	20

必要なときに