

特長

CD/MP3プレーヤー・FM/AMチューナー・CD/MDチェンジャーコントロール機能、
高音質50W x 4chパワーアンプを搭載

CD-R/RWディスク対応¹

「CD-R/RWディスクのご使用について」(P.32ページ)をよくお読みください。

MP3対応

本機でMP3ファイルを再生できるメディアは、CD(音楽用のCD-ROM、CD-R、CD-RWディスク)です。
「MP3ファイル作成時の留意点」(P.21ページ)をよくお読みください。

タイトル表示機能、タイトルスクロール機能²

MP3フォルダ名/ファイル名を最大31文字、CDテキスト(ディスク名/トラック名)、MDディスク名/
トラック名(MDチェンジャー使用時)を最大62文字までスクロール表示できます。

付属リモコンによる、ダイレクト選択機能

10キーで番号を入力し、曲(CD)・フォルダ(MP3)・ディスク(チェンジャー)を選ぶ
ことができます。

取りはずしのできる、デタッチャブルフェイスを採用(P.30ページ)

車から離れるときにパネルを取りはずせるので、ユニットの盗難を防ぐことができます。

システムアップ用端子を装備

CD/MDチェンジャーコントロール機能(P.22、42ページ)

ツインチェンジャーコントロールユニットを接続すれば、最大2台まで同時接続できます。

外部音声入力(AUX-IN)付き(P.41、43ページ)

テレビのステレオ音声等をオーディオで聞くことができます。

外部アンプと接続できるプリアウト付き(P.41ページ)

お知らせ

接続可能なCD/MDチェンジャーは、下記の機種です。(2002年3月現在)

CDチェンジャー：CX-DP801 / DP650 / DP600 / DP1205

MDチェンジャー：CX-MD6D

¹ CDチェンジャーは、CD-RWには対応していません。CD-Rには対応していますが、ディスクによっては正常
に再生できない場合もあります。

² CDチェンジャーは、タイトル(テキスト情報)を表示できません。

もくじ

ご使用前に

特長	2
安全にお使いいただくために	4
使用上のお願い	8
付属品・添付品の確認と準備	9
各部のなまえとはたらき	10

使う

電源を入れる・基本操作	12
電源を入れる/切る	12
音源(ソース)を選ぶ	12
音量を調整する(ボリューム)	12
一時的に音量を下げる(ミュート/アッテネータ)	12
表示を切り替える	12
時間を調整する	12
ラジオを聞く	14
CDを聞く	16
MP3を聞く	18
チェンジャーでCD/MDを聞く	22

使いこなす

いろいろな設定と調整	24
音質調整(AUDIO)	24
画面設定(PICTURE)	26
機能設定(FUNCTION)	28
パネルの脱着のしかた	30

必要なときに

ディスクの取り扱いについて	32
お手入れのしかた	33
故障かな!?	34
配線・取り付けの前に	38
取り付けかた	39
配線のしかた	40
仕様	44
アフターサービスについて	45