

# ラジオを聞く

**1** SRC を押して、ラジオモードにする

**2** BAND を押して、バンドを選び

**3** TUNE を押して、放送局を選ぶ

自動選局(シーク)するには  
0.5秒以上押し続ける  
はなした時点から選局を始め、受信すると止まります。

バンド  
周波数  
FMステレオ放送を受信したときに表示  
プリセット番号

## お知らせ

ラジオ / AUXモードにはモード設定のメニューがありません。以下のように表示されますが、音質調整・画面設定・機能設定は行えます。

FM1 EMPTY

通常モードに戻すには

または DISP を押す

## 放送局を記憶させるには

各バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大6局まで記憶させることができます。

一つずつ記憶させる  
(プリセットメモリ)

① バンドと周波数を選ぶ (左ページ)

② P-SET/DISC を2秒以上押して書き込みモードにする

③ P-SET/DISC を押してプリセット番号を選ぶ

④ P-SET/DISC を2秒以上押して記憶させる  
表示が1回点滅し、受信している放送局が記憶されます。

## お知らせ

選局は、プリセット番号を選んだあとでも可能です。途中でやめるには DISP を押す

プリセット番号1に記憶させた場合

FM IP-1 82.5

リモコンの場合は...

バンドと周波数を選んだあとに

1 ~ 6 を2秒以上押して、記憶させることもできます。  
(プリセットボタン)

受信状態のよい順に記憶させる  
(オートプリセットメモリ)

バンドを選び、(左ページ)

BAND を2秒以上押す

SET/APM

受信状態のよい放送局が、プリセット番号1から順に記憶されます。

終了すると...

記憶された放送局が約5秒ずつスキャンされます。

スキャン中 (例)

FM IP-1 82.5

P-SET/DISC

を押し、放送局を選んでください。

(リモコンの場合は 1 ~ 6 を押しても選ぶことができます。)

## お知らせ

記憶された放送局は、操作をするたびに上書きして更新されます。

放送局を呼び出す  
(プリセット呼び出し)

バンドを選び、(左ページ)

P-SET/DISC

を押す

リモコンの場合は...

1 ~ 6 を押して、選ぶこともできます。  
(プリセットボタン)