

チェンジャーでCD/MDを聞く

準備 CDチェンジャーやMDチェンジャーを接続し、マガジン(ディスク)を入れてください。(※42ページ)

CD-RWには対応していません。CD-Rには対応していますが、ディスクによっては正常に再生できない場合もあります。

1 SRC を押して、チェンジャーモードにする

「NO DISC」と表示されたときは...ディスクを入れてください。

2 P-SET/DISC を押して、ディスクを選び

3 TUNE/TRACK を押して、曲を選ぶ

早送り/早戻しするには0.5秒以上押し続ける
押ししている間、早送り/早戻しされます。

チェンジャーが接続されているとき
ディスク番号 曲番号
ツインチェンジャーのとき
(1または2:チェンジャー番号)

お知らせ
チェンジャーモードでは、再生を一時停止できません。電源が切れているときにマガジン(ディスク)を入れると、電源が入り、再生が始まります。チェンジャーモード中にマガジン(ディスク)を取り出すと、電源が切れます。

チェンジャーを2台使う場合は(ツインチェンジャー)

準備 ツインチェンジャーコントロールユニットで、CDチェンジャーやMDチェンジャーを2台接続してください。(※42ページ)

BAND を押して、チェンジャーを切り替える

選択されている方のチェンジャー番号が点灯します。

お知らせ
チェンジャーの中にマガジン(ディスク)が入っていないときは、切り替わりません。

チェンジャーのモード設定

1 チェンジャー再生中に **DISP** を押す

2 **UP** **DOWN** で項目を選び、**BAND** (セット) で決定する

3 **UP** **DOWN** で切り替える

順不同に聞く(ランダム)	全ての曲	RANDOM	ON OFF
	再生中のディスク	D-RANDOM	ON OFF
繰り返し聞く(リピート)	再生中の曲	REPEAT	ON OFF
	再生中のディスク	D-REPEAT	ON OFF
MDのタイトルをスクロールさせる		SCROLL	ON : スクロールする OFF : 1周スクロールしたあと、静止する 再度スクロールさせるには... タイトル表示中に DISP を2秒以上押す

CDチェンジャーは、タイトルを表示できません。
「タイトル表示について」(※17ページ)をお読みください。

お知らせ
通常モードに戻すには **DISP** または **#** を押す
設定以外の操作は、通常モードに戻してから行ってください。

リモコンダイレクト設定
ランダム・リピートは、リモコンのボタン一つでも操作できます。
通常モードに戻してから行ってください。
4 / **6** を押す
(解除:再度押す)
2秒以上押すと、ディスクのランダム・リピートになります。
(解除:再度2秒以上押す)

リモコンのみの操作

曲を探す(スキャン)	全ての曲	5 を押す (解除:再度押す) 1周すると解除され、もとの曲の先頭に戻ります。
約10秒ずつ再生する	各ディスクの1曲目	5 を2秒以上押す(解除:再度2秒以上押す) 1周すると解除され、もとのディスクの先頭に戻ります。

1 **#** を押す
ダイレクト選択モードになります。

2 10キーでディスク番号を入力する
例)ディスク番号5: **5** を押す

3 **BAND** (セット) を押して決定する
選んだディスクの再生が始まります。

お知らせ
途中で通常モードに戻すには **DISP** または **#** を押す
ダイレクト選択モードにすると、ランダム・リピート・スキャンは解除されます。

使いかた