

故障かな!?

症状	原因・処置	ページ
音質設定		
前後左右いずれかの音が出ない	前後左右の音量レベルを調整してください。 各コードの接続を確かめてください。	24 40~43
外部アンプから音が出ない	各コードの接続を確かめてください。 サブウーファーの音量レベルが「MUTE」に設定されている。 「MUTE」以外にしてください。	40~43 24
ステレオのとき、左右の音が逆になる	スピーカーコードの接続を確かめてください。	40~41
リモコン		
ボタンを押しても動作しない	⊕⊖を電池ケースの表示に合わせて入れてください。 電池が消耗している。交換してください。 リモコン受光部に向けて操作してください。	9 9 10

こんな表示が出たときは

表示例	原因・処置
<p>CD / MP3</p> <p>CD / MP3</p> <p>[-E1-]</p> <p>[-E2-]</p> <p>[-E3-]</p> <p>↓ 5秒後</p> <p>CD EJECT 点灯</p> <p>↓ 5秒後</p> <p>電源が切れる</p>	<p>E1 / E2エラーのとき</p> <p>ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ディスクにキズがついている。 ディスクを取り出して、確かめてください。</p> <p>E3エラーのとき</p> <p>何らかの動作エラー (メカエラー) が起きた。</p> <p>正常に戻らない場合は お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」 (別紙) に修理を依頼してください。</p>
<p>MP3 [-E4-]</p>	<p>再生しようとしたデータが、何らかの原因で読み込めない。(本機が対応していないフォーマット、圧縮方式、データ形式などで記録されている、データが破損しているなど)</p> <p>読み取れるファイルを選んで、再生してください。 データを確認し、ファイルを作りなおしてください。 選択したフォルダにMP3ファイルがない(ダイレクト選択時) MP3 ファイルがあるフォルダを選んでください。 フォルダとファイルの合計数が254個を越えている。 フォルダ数・ファイル数を減らしてください。</p>

表示例	原因・処置
<p>チェンジャー</p> <p>例) CDチェンジャー</p> <p>[-E1-]</p> <p>[-E2-]</p> <p>[-E3-]</p> <p>↓</p> <p>電源が切れる</p> <p>[-E3-]</p> <p>↓</p> <p>電源が切れる</p> <p>[-NO DISC]</p>	<p>自動的に次のディスクへ切り替わります。 ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ディスクにキズがついている。 再生できないディスク (CD-RW、一部のCD-Rなど) を使用している。 ディスクを取り出して、確かめてください。</p> <p>何らかの動作エラー (メカエラー) が起きた。 チェンジャーのイジェクトボタンを押しても正常に戻らない場合は チェンジャーのリセットスイッチを押してください。それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙) に修理を依頼してください。</p> <p>チェンジャー (マガジン) にディスクが入っていない。 ディスクを入れてください。</p>

こんなときは故障ではありません

結露について

雨の日やヒーターを入れた直後に再生すると、本機内部 (CDプレーヤー) の光学系のレンズやCDに露が生じて、正常な再生ができないことがあります。このようなときは、ディスクを取り出して1時間ほど放置し、自然に露がとれるのを待ちください。CDに付いた露は、柔らかい布で拭いてください。

万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。
煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙) に修理を依頼してください。
お客様による修理は、絶対におやめください。