

特長

CD/MP3プレーヤー・FM/AMチューナー・CD/MDチェンジャーコントロール機能、
高音質50W x 4chパワーアンプを搭載

CD-R/RWディスク対応¹

「CD-R/RWディスクのご使用について」(P.32ページ)をよくお読みください。

MP3対応

本機でMP3ファイルを再生できるメディアは、CD(音楽用のCD-ROM、CD-R、CD-RWディスク)です。
「MP3ファイル作成時の留意点」(P.21ページ)をよくお読みください。

タイトル表示機能、タイトルスクロール機能²

MP3フォルダ名/ファイル名を最大31文字、CDテキスト(ディスク名/トラック名)、MDディスク名/
トラック名(MDチェンジャー使用時)を最大62文字までスクロール表示できます。

付属リモコンによる、ダイレクト選択機能

10キーで番号を入力し、曲(CD)・フォルダ(MP3)・ディスク(チェンジャー)を選ぶ
ことができます。

取りはずしのできる、デタッチャブルフェイスを採用(P.30ページ)

車から離れるときにパネルを取りはずせるので、ユニットの盗難を防ぐことができます。

システムアップ用端子を装備

CD/MDチェンジャーコントロール機能(P.22、42ページ)

ツインチェンジャーコントロールユニットを接続すれば、最大2台まで同時接続できます。

外部音声入力(AUX-IN)付き(P.41、43ページ)

テレビのステレオ音声等をオーディオで聞くことができます。

外部アンプと接続できるプリアウト付き(P.41ページ)

お知らせ

接続可能なCD/MDチェンジャーは、下記の機種です。(2002年3月現在)

CDチェンジャー：CX-DP801 / DP650 / DP600 / DP1205

MDチェンジャー：CX-MD6D

¹ CDチェンジャーは、CD-RWには対応していません。CD-Rには対応していますが、ディスクによっては正常
に再生できない場合もあります。

² CDチェンジャーは、タイトル(テキスト情報)を表示できません。

もくじ

ご使用前に

特長	2
安全にお使いいただくために	4
使用上のお願い	8
付属品・添付品の確認と準備	9
各部のなまえとはたらき	10

使う

電源を入れる・基本操作	12
電源を入れる/切る	12
音源(ソース)を選ぶ	12
音量を調整する(ボリューム)	12
一時的に音量を下げる(ミュート/アッテネータ)	12
表示を切り替える	12
ラジオを聞く	14
CDを聞く	16
MP3を聞く	18
チェンジャーでCD/MDを聞く	22

使いこなす

いろいろな設定と調整	24
音質調整(AUDIO)	24
画面設定(PICTURE)	26
機能設定(FUNCTION)	28
パネルの脱着のしかた	30

必要なときに

ディスクの取り扱いについて	32
お手入れのしかた	33
故障かな!?	34
配線・取り付けの前に	38
取り付けかた	39
配線のしかた	40
仕様	44
アフターサービスについて	45

ご使用前に

使いかた

必要なときに