

ラジオを聞く

1 SRC を押して、ラジオモードにする

2 BAND を押して、バンドを選び

3 TUNE/TRACK を押して、放送局を選ぶ

プリセット番号 周波数

バンド FMステレオ放送を受信したときに表示

自動選局(シーク)するには
0.5秒以上押し続ける
はなした時点から選局を始め、受信すると止まります。

お知らせ

ラジオ / AUXモードにはモード設定のメニューがありません。以下のように表示されますが、音質調整・画面設定・機能設定は行えます。



通常モードに戻すには...



放送局を記憶させるには

各バンド (FM1、FM2、AM1、AM2) ごとに、放送局を最大6局まで記憶させることができます。

一つずつ記憶させる
(プリセットメモリ)

- ① バンドと周波数を選ぶ (左ページ)
 - ② P-SET/DISC を2秒以上押して書き込みモードにする
 - ③ P-SET/DISC を押してプリセット番号を選ぶ
 - ④ P-SET/DISC を2秒以上押して記憶させる
表示が1回点滅し、受信している放送局が記憶されます。
- お知らせ**
選局は、プリセット番号を選んだあとでも可能です。
途中でやめるには DISP を押す
- プリセット番号1に記憶させた場合

リモコンの場合は...
バンドと周波数を選んだあとに
1 ~ 6 を2秒以上押して、記憶させることもできます。
(プリセットボタン)

受信状態のよい順に記憶させる
(オートプリセットメモリ)

- バンドを選び、(左ページ)
- BAND を2秒以上押す
- SET/APM
受信状態のよい放送局が、プリセット番号1から順に記憶されます。
- 終了すると...
記憶された放送局が約5秒ずつスキャンされます。
- スキヤン中 (例)
- P-SET/DISC を押して、放送局を選んでください。
(リモコンの場合は 1 ~ 6 を押しても選ぶことができます。)

お知らせ

記憶された放送局は、操作をするたびに上書きして更新されます。

放送局を呼び出す
(プリセット呼び出し)

- バンドを選び、(左ページ)
- P-SET/DISC を押す
- リモコンの場合は...
1 ~ 6 を押して、呼び出すこともできます。
(プリセットボタン)