

# チェンジャーでCD/MDを聞く

**準備** CDチェンジャーやMDチェンジャーを接続し、マガジン(ディスク)を入れてください。(※42ページ)

CD-RWには対応していません。CD-Rには対応していますが、ディスクによっては正常に再生できない場合もあります。

**1** SRC を押して、**チェンジャーモードにする**

「NO DISC」と表示されたときは... ディスクを入れてください。

**2** P-SET/DISC を押して、**ディスクを選び**

ディスク番号 再生経過時間

**3** TRACK を押して、**曲を選ぶ**

曲番号 チェンジャーが接続されているとき

MDチェンジャーのとき

**お知らせ** チェンジャーモードでは、再生を一時停止できません。電源が切れているときにマガジン(ディスク)を入れると、電源が入り、再生が始まります。チェンジャーモード中にマガジン(ディスク)を取り出すと、電源が切れます。

## チェンジャーを2台使う場合は(ツインチェンジャー)

**準備** ツインチェンジャーコントロールユニットで、CDチェンジャーやMDチェンジャーを2台接続してください。(※42ページ)

BAND を押して、チェンジャーを切り替える

チェンジャー番号2を選択している場合

**お知らせ** チェンジャーの中にマガジン(ディスク)が入っていないときは、切り替わりません。

## チェンジャーのモード設定

- ① チェンジャー再生中に を押す。
- ② で項目を選び、
- ③ でON / OFFを切り替える(セットする)。

聞きかたの設定	順不同に聞く(ランダム)	全ての曲	RAND	ON OFF
		再生中のディスク	D-RAND	ON OFF
	繰り返し聞く(リピート)	再生中の曲	REP	ON OFF
		再生中のディスク	D-REP	ON OFF
MDタイトル表示の設定	表示する/しないを選ぶ		TITLE	ON OFF
	スクロールする/しないを選ぶ		TITLE SCROLL	ON OFF

「NO TITLE」と表示されたときは... CDチェンジャーは、タイトルを表示できません。

OFF時に1周スクロールさせるには... タイトル表示中に を2秒以上押す(「タイトル表示について」※17ページ)

**お知らせ** 通常モードに戻すには または を押す

設定以外の操作は、通常モードに戻してから行ってください。

**リモコンダイレクト設定** ランダム・リピートは、リモコンのボタン一つでも操作できます。通常モードに戻してから行ってください。

/ を押す(解除:再度押す)

2秒以上押すと、ディスクのランダム・リピートになります。(解除:再度2秒以上押す)

## リモコンのみの操作

曲を探す(スキャン)	全ての曲	SCAN  を押す(解除:再度押す)	1周すると、もとの曲の先頭に戻ります。
	各ディスクの1曲目	SCAN  を2秒以上押す(解除:再度2秒以上押す)	1周すると、もとのディスクの先頭に戻ります。

① を押す  
ダイレクト選択モードになります。

② 10キーでディスク番号を入力する  
例)ディスク番号5: を押す

③ を押して決定する(セット)  
選んだディスクの再生が始まります。

**お知らせ** 途中で通常モードに戻すには または を押す

ダイレクト選択モードにすると、ランダム・リピート・スキャンは解除されます。

使いかた