

# 故障かな!?

症状	原因・処置	ページ
<b>電源・共通</b>		
電源が入らない	車のエンジンをかけてください。(「ACC」の位置でも可)各コードの接続を確かめてください。 本機、または接続した機器のヒューズが切れている。 お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)にヒューズの交換を依頼してください。	12 40~43 -
音が出ない	音量を上げてください。 ミュートが「ON」になっている。「OFF」にしてください。 結露している。しばらく放置してからご使用ください。 各コードの接続を確かめてください。	12 12 37 40~43
音声のみで、表示が出ない	表示が「消灯」になっている。 他の表示に切り替えてください。	13
ボタンを押しても、各ソースの操作ができない	各種設定画面が表示されている。 通常モードに戻してから操作してください。	-
雑音が出る	携帯電話などを本機から離してください。	8
音は出ているが、デモンストレーションが表示される。	デモンストレーションを解除してください。	12
<b>ラジオ</b>		
FMステレオ放送、モノラル放送とも、ノイズが多い	ラジオアンテナが十分に伸びているか、確かめてください。 放送局の電波が弱い。放送局を変えてください。 アンテナコントロールコードの接続を確かめてください。	- 14 40
<b>CD</b>		
ディスクを入れても音が出ない(再生できない)	ディスクを正しい面に入れなおしてください。 音楽用の(録音されている)ディスクをご使用ください。 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正しく再生されない場合があります。	16 32 -
音質が悪い(音がとぶ)	ディスクの汚れをクリーニングしてください。 本機の取り付けを確かめてください。 角度を30°以内に調整し、振動ないようにしっかり取り付けてください。	32 38
CDテキストが正しく表示されない	ディスクの汚れをクリーニングしてください。	32
再生時間は表示されているが、音が出ない	ミックスモードのディスクの第1トラックを再生した。 (ミックスモードとは、第1トラックに音楽以外のデータ、第2トラック以降に音楽データが、1セッションで記録されているフォーマットです。) 第2トラック以降の音楽データを再生してください。	-

症状	原因・処置	ページ
<b>MP3</b>		
ディスクを入れても音が出ない(再生できない)	使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正しく再生されない場合があります。 MP3ファイルには、必ず拡張子「.MP3」を付けてください。 ディスクを正しい面に入れなおしてください。	21 21 18
音質が悪い(音がとぶ)	ディスクの汚れをクリーニングしてください。 本機の取り付けを確かめてください。 角度を30°以内に調整し、振動ないようにしっかり取り付けてください。 音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設定などにより異なります。詳しくはエンコーダソフトの説明書をご覧ください。 低速で、再度データを書き込んでください。	32 38 21 -
フォルダ名/ファイル名が正しく表示されない	規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正しく表示されない場合があります。	21
再生経過時間の表示が実際と一致していない	再生中に早送り/早戻しをした、または車のイグニッションスイッチを「OFF」にした。 他のファイルを再生すると、正常に戻ります。 可変ビットレート(VBR)で記録されたMP3ファイルは、再生経過時間が正しく表示されない場合があります。 バージョン2以降のID3Tag情報を含むMP3ファイルは、再生経過時間の表示が不安定になることがあります。	18
再生するまで時間がかかる	ディスクに記録されているフォルダ/ファイル階層が多い。 ファイルのチェックに時間がかかる場合があるので、MP3以外のファイルや必要ないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。	21
順番どおりに再生されない	再生させたい順番どおりに、書き込まれていない。 ファイル名の頭に「01」~「99」などと入力することで順番を設定できるライティングソフトもあります。	21