曲番号 曲の再生 ディスクが入って いるときに点灯 経過時間 タイトル Panasonic SEL 0'16 0= CD -01 • DI**SC:**re"gurgitator TRC:everybody sl DISP

ディスクの出し入れに ついては、16ページを ご覧ください。

ディスクが入っているときは

を押して、 ディスクモード(CD)にする

再生が始まります。

「NO DISC」と表示されたときは ディスクを入れてください。

または を押して、

曲を選ぶ

早戻し/早送りするには 0.5秒以上押し続ける

押し続けている間、早戻し/早送り されます。

通常の速度 20倍

お願い

「ディスクの取り扱いについて」(☞50ページ) をよくお読みください。

特殊形状のディスクやディスクアクセサリーは 使用しない。

シール・ラベル・テープなどを貼り付けたディ スク(特に市販のプリンターで作成したラベル などを貼り付けたCD-R/RW)は使用しない。

(お知らせ)

CD-R/RWは、使用したライティングソフト やドライブ、またはその組み合わせによって 正常に再生されなかったり、文字などが正し く表示されない場合があります。



いろいろな再生

再生を止める

リモコン操作のみ

一時停止する

タイトルを

表示させる

本体操作のみ

(ポーズ)

再生中に を押す

STOP

止めたところから再生するには ▶ を押す (続き再生機能)

続き再生機能を終了するには

を押す

再生中に

PAUSE

通常の再生に戻すには

再度 を押す

タイトルを

切り替わります。

DISC: regurgitator TRC: every body sl

タイトル表示なし

モード画面表示中に ■ を2秒以上押す

2秒以上押すごとに

ディスク名・曲名

01 0'16 •

スクロールさせるには タイトル表示中に を2秒以上押す

リモコンで操作するときは



を2秒以上押す

1周スクロールします。

「NO TITLE」と表示されたときは タイトル情報が記録されていません。

タイトル表示について

タイトル (テキスト)情報は、漢字・カナ・英数字を表示できます。 スクロール時で、最大全角32文字/半角64文字表示できます。 正しく表示できない文字は、*(アスタリスク)表示になります。

CDは、CDテキスト (CDに記録され ているタイトル情報)を表示させること ができます。

左のマークがついたディスク

22