

1 SEL を2秒以上押す

2 左または右で選ぶ

3 上または下で選び、
ENTERで決定する

4 左または右で切り替える

・ ENTERを押すと、手順3の画面に戻ります。

お知らせ

- 機能設定を終了するには
SEL または DISP を押す
(リモコンの場合は RET を押す。)
- 約60秒間何も操作しないと、画面設定が解除されます。
- ラジオ(FM/AM)/AUX/D・Mモードには、再生メニューがありません。
以下のように表示されますが、画面設定/機能設定は行えます。



MUTEボタンを押したときの
音量の上がりかたを選ぶ
(ミュート/アッテネータ)

カーナビ音声案内中の
本機の音量を選ぶ
(ナビミュートレベル)

準備 ナビミュートコードを接続
してください。(P.60ページ)

ボタンを押した音(操作音)を
出す/出さないを選ぶ
(ビープ音)

ID3 Tagの文字コードを選ぶ
(ID3 Tagテキスト設定)


FUNCTION

MUTE KEY




MUTE : 音量が「0(消音)」になる(初期設定)
ATT : 音量が10ステップ下がる

EXT. MUTE



OFF : 通常の音量のまま
0 : 本機の音量が「0(消音)」になる(初期設定)
1 : 本機の音量が15ステップ下がる
2 : 本機の音量が10ステップ下がる

BEEP



OFF : 操作音を出さない
ON : 操作音を出す
(初期設定)

お知らせ

・ ビープ音は、本体内蔵のブザーから出ます。

ID3 TAG TEXT



AUTO : 自動的に切り替える
(初期設定)
S-JIS : 常にシフトJISで表示する
(S-JIS が点灯します。)
Unicode : 常にUnicodeで表示する
(Unicode が点灯します。)

リモコンで操作するときは

ジョイスティックへ
ENTER

