

1 DVDモードで、停止中に
MENU を押す

Main Menu	
1. Menu Language	: Japanese
2. Subtitle Language	: Japanese
3. Audio Language	: Japanese
4. TV Aspect	: 16:9
5. TV Mode (4:3)	: Pan&Scan
6. On-Screen Messages	: ON
7. D. Range Compression	: OFF
0: Exit	

2 **1** ~ **7** で
項目を選ぶ

3 **1** ~ **6** で決定する

お知らせ

・DVD設定を終了するには
手順**2**で **0** を押す (0: Exit)

メニュー言語を設定する

1.Menu Language

1.Japanese : 日本語 (初期設定)
2.English : 英語
3.Chinese : 中国語
4.Other : その他の言語
5.Return : メニューに戻る

4:Other を選んだ場合は

① **0** ~ **9** で
4桁の言語番号を入力し、
(言語番号 65 ページ)

②  を押す

番号を入力しなすには
RET を押して、入力画面を終了させ、
再度入力してください。

字幕言語を設定する

2.Subtitle Language

1.Japanese : 日本語 (初期設定)
2.English : 英語
3.Chinese : 中国語
4.Other : その他の言語
5.DispOff : 字幕表示なし
6.Return : メニューに戻る

音声言語を設定する

3.Audio Language

1.Japanese : 日本語 (初期設定)
2.English : 英語
3.Chinese : 中国語
4.Other : その他の言語
5.Return : メニューに戻る

接続しているモニターの画面比率を設定する

4.TV Aspect

1.4 : 3 : 従来サイズ
2.16 : 9 : ワイドサイズ(ワイド版の映像は、フル画面で再生されます。)(初期設定)
3.Return : メニューに戻る

映像サイズを設定する

従来サイズ(4:3)のモニターで、ワイド版の映像を再生するときの映像サイズを設定できます。

5.TV Mode (4:3)

1.Pan&Scan : パン&スキャン式(左右の切れた状態の画面)(初期設定)
2.Letterbox : レターボックス式(上下に黒い帯のある画面)
3.Return : メニューに戻る

お知らせ

・パン&スキャンまたはレターボックス指定があるソフトに対しては、設定が無効になります。

オンスクリーンメッセージを設定する

OSDが表示されていないとき(20ページ)に、動作状態(「Play」「Pause」など)を約5秒間表示させることができます。

6.On-Screen Messages

1.ON : 表示する(初期設定)
2.OFF : 表示しない
3.Return : メニューに戻る

小音量で聞くとときに臨場感を維持する

(ダイナミックレンジコンプレッション)

ノイズに埋もれてしまわない最小音と音割れしない最大音との音量差を圧縮する機能です。音声の広がり感を維持したまま、ピークレベルを抑えることができるので、音量を控えたいときにご使用ください。(ドルビーデジタルソフト再生時のみ有効)

7.D.Range Compression

1.Minimum : 最も圧縮した、一般のテレビ放送などに近いモード
2.Standard : ソフトの制作者が小音量での視聴用として推奨するモード
3.OFF : 圧縮しない、映画館そのままのモード(初期設定)
4.Return : メニューに戻る

お知らせ

・小さな音(映画のセリフなど)が聞き取りにくいときは、「Minimum」に設定すると、聞き取りやすくなります。

リモコン操作のみ

