表示例

原 因 と 処 置

DVDビデオ/ビデオCD/CD/MP3/MD



ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ディスクにキズが付いている。 ディスクを確認してください。



ディスクにキズが付いている。 ディスクを確認してください。



何らかの動作エラー(メカエラー)が起きた。

イジェクトボタンを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC(車のアクセサリ電源)を入れなおしてください。それでも正常に戻らない場合には、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。




再生しようとしたが、何らかの原因で読み込めない。(本機が対応していないフォーマット、圧縮方式、データ形式などで記録されている。データが破損しているなど)

自動的に次のファイルに切り替わります。ファイルを確認してください。 データを確認し、ファイルを作りなおしてください。



本機にディスクが入っていない。 ディスクを入れてください。



リージョン番号が「2」または「ALL」以外のディスクを再生した。 ディスクを取り出してください。本機では再生できません。




映像方式が「PAL」のディスクを再生した。 ディスクを取り出してください。本機では再生できません。

どのボタンを押しても動作しない場合は

折れにくい棒状のもので、リセットスイッチをまっすぐに押してください。-瞬時に電源が切れて、再起動された状態になります。



お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼 してください。



万一、故障や異常が起こったら

すぐに電源を切ってください。

煙が出ていないこと、熱くないことを確認してから電源の接続をはずし、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙) に修理を依頼してください。 お客様による修理は、絶対におやめください。

表 示 例

CD/MDチェンジャー



自動的に次のディスクに切り替わります。 ディスクが汚れている、裏返しになっている。 ディスクが音楽用でない、録音されていない。 ディスクにキズが付いている。 再生できないディスクを使用している。 ディスクを確認してください。



自動的に次のディスクに切り替わります。 ディスクにキズが付いている。 ディスクを確認してください。



何らかの動作エラー(メカエラー)が起きた。

チェンジャーのイジェクトボタンまたはリセットスイッチを押しても動作しない場合は、車のエンジンをかけなおすか、またはACC(車のアクセサリ電源)を入れなおしてください。それでも正常に戻らない場合には、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。

原 因 と 処 置



チェンジャー(マガジン)にディスクが入っていない。 ディスクを入れてください。



チェンジャーにマガジンが入っていない。
ディスクが入ったマガジンを入れてください。

こんなときは故障ではありません

結露について

雨の日やヒーターを入れた直後に再生すると、本機内部(DVDプレーヤー)の光学系のレンズやディスクに露が生じて、正常な再生ができないことがあります。このようなときは、ディスクを取り出して1時間ほど放置し、自然に露がとれるのをお待ちください。

記憶されている設定・調整を全て初期化するには(メモリー消去)

● ■を2秒以上押す

再生メニューが表示されます。 例:DVDビデオ

function dwd) Picture Denapter Repeat - Off D

2 🕮 を2秒以上押す

メモリー消去の確認メッセージ が表示されます。

MEMO CLEAR YES 1

③ 初期化する場合は 1 を押す

記憶されている設定・調整が 消去され、電源が切れます。 (出荷時の初期設定になります。)

初期化しない場合には 他のボタンを押して、解除して ください。