



故障かな!?

| 症状 | 原因・処置 | ページ |
|------------------------|--|----------------------------|
| MP3 | | |
| ディスクを入れても音が出ない(再生できない) | フォルダ名/ファイル名は、規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正しく再生されない場合があります。 MP3ファイルには、必ず拡張子「.MP3」を付けてください。 ディスクを正しい面に入れなおしてください。 | 28~29 28~29 28 15 |
| 音質が悪い(音がとぶ) | ディスクの汚れをクリーニングしてください。 音質は、使用したエンコーダソフトやビットレートの設定などにより異なります。 詳細は、エンコーダソフトの説明書をお読みください。 | 30 - |
| フォルダ名/ファイル名が正しく表示されない | フォルダ名/ファイル名は、規格に準拠した文字種・文字数で入力してください。 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせによって正しく表示されない場合があります。 | 28~29 28~29 |
| 再生経過時間の表示が実際と一致していない | 車のイグニッションスイッチを「OFF」にした。 他のファイルを再生すると、正常に戻ります。 可変ビットレート(VBR)で記録されたMP3ファイルは、再生経過時間が正しく表示されない場合があります。 | - 28~29 |
| 再生が始まるまでに時間がかかる | ディスクに記録されているフォルダ/ファイル階層が多い。 ファイルのチェックに時間がかかる場合があります。 MP3以外のファイルや必要ないフォルダなどは、書き込まないようにしてください。 | 28~29 |
| 順番どおりに再生されない | 再生させたい順番どおりに、書き込まれていない。 ファイル名の頭に「01」~「99」などを入力することで順番を設定できるライティングソフトもあります。 CD-DAデータとMP3ファイルが混在している場合は、CD-DAデータのみ再生されます。 | 28 28 |

| 症状 | 原因・処置 | ページ |
|--|--|--------------------|
| リモコン | | |
| ボタンを押しても動作しない | ⊕⊖を電池ケースの表示に合わせて入れてください。 電池が消耗している。 交換してください。 リモコン受光部に向けて操作してください。 パナソニックナビゲーションシステムを接続する場合は、リモコン受光部を接続しないでください。 | 9 9 11 42 |
| こんな表示が出たときには | | |
| 表示 | 原因・処置 | |
| Playback Error Please eject. | 「再生エラー。ディスクを取り出してください。」 ディスクが汚れている、キズが付いている、または不正な箇所がある。 再生できるディスクではない。 ディスクが裏返しになっている。 ディスクを取り出して、確かめてください。 | |
| This type of disc cannot be played. Please eject. | 「このディスクは再生できません。ディスクを取り出してください。」 PAL方式のディスクを再生した。 ディスクを取り出して、確かめてください。 再生しようとしたデータが何らかの原因で読み込めない。 (本機が対応していないフォーマット、圧縮方式、データ形式、拡張子などで記録されている、データが破損しているなど) 読み取れるファイルを選んで再生してください。 データを確認し、ファイルを作りなおしてください。 | |
| Mechanical Error Please eject. | 「メカニズムのエラー。ディスクを取り出してください。」 何らかの動作エラー(メカエラー)が起きた。 イジェクトボタンを押しても動作しない場合は、リセットスイッチ(☞36ページ)を押してください。それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)に修理を依頼してください。 | |
| This disc may not be played in your region. Please eject. | 「あなたの地域では、このディスクは再生できません。ディスクを取り出してください。」 リージョン番号が「2」(2を含むもの)または「ALL」以外のディスクを再生した。 ディスクを取り出して確かめてください。 | |

必要なときに