



# ディスクを再生する

**DVDビデオ** **ビデオCD** **音楽CD** **MP3**

**スロー再生する**

【一時停止(静止)中に】 一時停止(静止)するには 通常の再生に戻すには

SEARCH 0.5秒 PAUSE PLAY BAND

通常の1/3の速度で再生されます。戻し方向のスロー再生はできません。

**DVDビデオ** **ビデオCD** **音楽CD** **MP3**

**順不同に聞く(ランダム)**

トラックランダム(音楽CDのみ) (再生中に) 全ての曲が順不同に再生されます。 解除するには

フォルダランダム(MP3のみ) (再生中に) 再生中のフォルダ内の全ファイルが順不同に再生されます。 解除するには

RANDOM RANDOM

**DVDビデオ** **ビデオCD** **音楽CD** **MP3**

**曲を探す(スキャン)**

トラック/ファイルスキャン (再生中に) ディスク内の全曲が約10秒ずつ次々に再生されます。 解除するには

フォルダスキャン(MP3のみ) (再生中に) 全フォルダの各先頭ファイルが約10秒ずつ再生されます。 解除するには

SCAN SCAN 2秒 2秒

**DVDビデオ** **ビデオCD** **音楽CD** **MP3**

**番号の入力で選ぶ(ダイレクト選択)**

1 入力モードを選ぶ (再生中に)

DVDビデオのとき (通常モード) → チAPTER → タイトル

音楽CDのとき (通常モード) → トラック

MP3のとき (通常モード) → ファイル → フォルダ

TRACK GRP TITLE/CHA

**DVDビデオ** **ビデオCD** **音楽CD** **MP3**

(再生中に) 押すごとにON/OFFに切り替わります。

動作状態 例: Loading (読み込み中)、Play (再生中)、Pause [一時停止(静止)中]、FF (早送り) など

再生時間

タイトル番号 (DVDビデオ) フォルダ番号 (MP3)      チャプター番号 (DVDビデオ) トラック番号 (音楽CD) ファイル番号 (MP3)

**OSD (オンスクリーンディスプレイ) を表示する**

音楽CDのとき

通常画面: Play CD PLAYER MODE Track : 001 Time : 00 : 03 : 37

再生情報画面: Play Title : PANA Track 01 : First song Artist : ABC Track : 001 Time : 00 : 03 : 37

MP3のとき

通常画面: Play CD PLAYER MODE Folder : 001 File : 001 Time : 00 : 00 : 01

再生情報画面: Play Folder : XYZ File : AAA ID3Tag Album : XYZ Title : AAA Artist : ABC Folder : 001 File : 001 Time : 00 : 00 : 01

**お知らせ**

画面に「---」と表示されることがありますが、故障ではありません。本機に接続しているモニターの設定が「ズーム」になっていると、OSDが正しく表示されない場合があります。そのときは、他の設定に変えてください。

使いかた